

G1 FOUR/G1X FOUR B1 FOUR/B1X FOUR

Version 2.0 追補マニュアル


ファームウェア Version 2.0 から以下の機能が追加、変更されました。

ルーパーの位置を変更する

ルーパーの位置をエフェクトの前または後に変更することができるようになりました。ルーパーの位置をエフェクトの前に切り替えて一度演奏した音をループさせれば、楽器を演奏しなくても音作りをすることができます。

1. ルーパーに切り替える

・  を押す
LOOPER

元のモードに戻る：  を押す
LOOPER



2. ルーパーの位置を変更する

・  を回す

LOOPER			
Time	StopMode	POST	VOL
♪x2	Finish	Pre	80

設定	説明
Pre	ルーパーの位置をエフェクトの前に設定します。
Post	ルーパーの位置をエフェクトの後に設定します。

NOTE

録音時間やルーパーの位置、テンポを変更すると、録音済みのフレーズは消去されます。

HINT

ファームウェア Version 1.1 までにあったテンポ (BPM) の設定は、リズムまたは SETTING>SETUP から変更することができます。

リズム再生中の設定値の表示

リズムの再生中にもリズムの設定が確認できるようになりました。

Version 1.1 以前

RHYTHM			
PATTERN	Count	BPM	VOL
GUIDE	ON	120	80

停止中

RHYTHM			
●●●●●●●●			

再生中

Version 2.0 以降

RHYTHM				○○○○
PATTERN	Count	BPM	VOL	
GUIDE	ON	120	80	

停止中 / 再生中