# 





# オペレーションマニュアル

ご使用になる前に「安全上の注意/使用上の注意」を必ずお読みください

#### ©2022 ZOOM CORPORATION

本マニュアルの一部または全部を無断で複製/転載することを禁じます。 文中の製品名、登録商標、会社名は、それぞれの会社に帰属します。文中のすべての商標および登録商標は、 それらの識別のみを目的として記載されており、各所有者の著作権を侵害する意図はありません。 白黒端末では正しく表示できません。

# オペレーションマニュアルについて

本書の内容および製品の仕様は予告なしに変更されることがあります。

- Windows<sup>®</sup> は、Microsoft<sup>®</sup> 社の商標または登録商標です。
- iPhone、iPad、iPadOS および Mac は、Apple Inc. の商標です。
- App Store は、Apple Inc. のサービスマークです。
- iOS は、米国 Cisco の商標または登録商標です。
- Android<sup>™</sup>, Google Playは、Google LLCの商標または登録商標です。
- microSDXC ロゴは商標です。
- Bluetooth<sup>®</sup> のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、株式会社ズーム はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。
- HDMI、High-Definition Multimedia Interface、およびHDMIロゴは、米国およびその他の国におけるHDMI Licensing Administrator, Inc. の商標または、登録商標です。
- ・文中のその他の製品名、登録商標、会社名は、それぞれの会社に帰属します。
- ・文中のすべての商標および登録商標は、それらの識別のみを目的として記載されており、各所有者の著作権 を侵害する意図はありません。
- 他の者が著作権を保有する CD、レコード、テープ、実演、映像作品、放送などから録音する場合、私的使用の場合を除き、権利者に無断での使用は法律で禁止されています。著作権法違反に対する処置に関して、株式会社ズームは一切の責任を負いません。
- 文中のイラスト及び表示画面は、実際の製品と異なる場合があります。





オペレーションマニュアルについて	2
各部の役割	6
背面(LCD 画面を閉じた状態)	6
背面(LCD 画面を開いた状態)	7
左側面	8
右側面	9
正面	10
上面	11
本体底面	12
準備する	13
充電池をセットする	13
電池を充電する	14
マイクアームについて	15
microSD カードをセットする	
電源を入れる/切る	17
初回起動時の設定(言語設定・日時設定)	18
接続する	20
マイクカプセルを取り付ける/取り外す	
マイク・楽器・ミキサーなどを接続する	
音声を調節する(入出力を設定する)	23
録音するチャンネルを有効にする	23
ファンタム電源を使用する	23
ファンタム電圧を変更する	24
録音(入力)レベルを設定する	25
パッド機能を使用する	
ミキサー画面	27
ノイズを低減する(低域カット)	
エフェクトを設定する(コンプ / リミッター / ゲート)	29
録画する	30
ディスプレイ表示	30
記録モードを選択する	32
録画フォーマットを設定する	
録音フォーマットを設定する	35
画質を調整する	
録画を開始する	
再生する	42
再生する	42
再生画面	43
再生中の操作	44
連続再生を設定する	45

再生する音声チャンネルを変更する	46
ファイルの管理	47
ファイル情報を表示する	47
ファイルを削除する	48
USB機能を使う	49
パソコン、iOS/iPadOSデバイスと接続する	
パソコンと接続した状態で電源をONにした場合	52
WEBカメラとして使用する	53
USBマイクとして使用する	55
SDカードに記録したファイルを管理する	
SDカードを管理する	58
SDカードの情報を確認する	58
SDカードを初期化する	60
iOS/iPadOS/Androidデバイスから操作する (Q8n Control)	62
iOS/iPadOS/Androidデバイスと接続する	62
iOS/iPadOS/Androidデバイスとの接続を解除する	64
テレビ/モニターとHDMI接続して使用する	65
HDMI 対応テレビ/モニターで録画画面を確認する	65
HDMI 対応テレビ/モニターで再生する	66
本体の設定をする	68
操作音の音量を設定する	71
省電力を設定する	
日時を設定する	76
表示言語を設定する	78
設定を初期値に戻す	80
ファームウェアを管理する	82
ファームウェアのバージョンを確認する	
ファームウェアをアップデートする	83
マイクカプセルについて	84
マイクカプセルの情報を確認する	
オプションのマイクカプセルを使用する	
XAH-8を使用する	
VRH-8を使用する	
XYH-6を使用する	
XYH-5を使用する	
MSH-6を使用する	
SSH-6を使用する	95
SGH-6を使用する	96
EXH-6を使用する	
故障かな?と思う前に	
音が出ない、もしくは非常に小さい	99
録音した音が聞こえない、もしくは非常に小さい	99
録画/録音できない	99
本体が温かくなる	

	頻繁に「カードへの書き込みが間に合いませんでした」の警告が表示される/録画停止に異常に時間が	
か	かる	100
	充電が遅い/充電できない	100
	USB端子をパソコンに接続しても認識されない	100
	録画画面のチャンネル名が点滅し続ける	100
仕	様	. 101

# 各部の役割

### 背面(LCD 画面を閉じた状態)



#### LCD画面

映像や各種情報を表示します。

2 機能キー

ディスプレイに表示されている機能ボタンを操作します。

3 DISP/CHECK+-

録画画面や再生画面で画面表示を変更します。確認画面では操作の決定を行います。

4 PLAY=-

Q8n-4Kで録画/録音したファイルを再生します。

#### 5 SETTING/EXIT+-

設定画面の表示・終了などを行います。設定や確認の画面ではキャンセルを行います。

# 背面(LCD 画面を開いた状態)



### 1 電源ボタン

電源をON/OFFします。

#### 2 PADスイッチ

インプット1/2に接続した機器の入力信号を20 dB 減衰させます。

#### 3 ファンタムスイッチ

インプット1/2のファンタム電源をON/OFFします。 ファンタム電圧は、+12 V / +24 V / +48 Vから選択できます。(→ファンタム電源を使用する)

#### チャンネルキー 各チャンネルをON/OFF します。

5 microSDカードスロット microSDカードを挿入します。 左側面



#### 1 マイクカプセル

目的に応じて付け替えることができます。

#### **2** UNLOCKボタン

押し込むことでマイクアームを動かせるようになります。

3 バッテリーカバー

バッテリーの取り付け/取り外しをするときに外します。

# 右側面



- インプット1/2 マイクや楽器を接続します。XLRプラグに対応しています。
- 2 インプットボリューム1/2 インプットボリュームを調節します。
- 3 アウトプットボリューム アウトプットボリュームを調節します。
- ストラップ穴
   ストラップを取り付けるときに使用します。
- 5 PHONE OUT端子 ヘッドフォンに音声を出力できます。
- 6 Micro HDMI端子
   HDMI 対応 TV などに動画と音声を出力できます。
- **7** USB(Type-C)端子

パソコンやiOS/iPadOS デバイスと接続して、Q8n-4K をWEB カメラ、カードリーダー、USB マイクとして 使用できます。

専用のAC アダプター(ZOOM AD-17)を接続して、AC 電源で使用することもできます。電源OFF 時に接続 すると、バッテリーを充電します。





#### 1 レンズ

明るさ F 2.8 で、広角 150°のワイドレンズです。

#### **2** REMOTE端子

専用無線アダプター(BTA-1 など)を接続します。専用コントローラーアプリケーションを使って、iOS/ iPadOS/Android デバイスから Q8n-4K を操作できます。





- マイクインプットボリューム
   マイクのインプットボリュームを調節します。
- スピーカー ファイルの音声や操作音を出力します。
- 3 RECボタン

録画/録音を開始/終了します

# 本体底面



#### 1 三脚取り付けネジ穴

市販の三脚を取り付けるためのネジ穴です。

準備する

# 充電池をセットする

1. 電源をOFF にして、ツメを左へ押さえながらバッテリーカバーを開ける







3. バッテリーカバーを閉じる

### 電池を充電する

**1.** Q8n-4Kの電源をOFF にする

**2.**USB 電源(起動しているパソコンまたは専用のACアダプター ZOOM AD-17)に接続する



電池充電中は充電LED が点灯し続けます。

**3.** 充電が完了したら、USB 電源からケーブルを取り外す 充電が完了すると充電LED が消灯します。

#### NOTE

- 電源が入っているときは充電されません。
- ・ 電池を発熱、破損、劣化させる原因になるおそれがあるので、周囲温度が 5℃~ 35℃の範囲で充電してくだ さい。
- 充電完了後は、ケーブルを挿したまま長期間放置しないでください。
- その他、電池の取り扱いについては、「電池についての安全上の注意」の内容に従ってください。

# マイクアームについて

### マイクアームを引き出す

マイクアームの () を押しながらマイクが固定される位置まで引き起こす





マイクアームの 🔊 を押しながらマイクを折りたたむ



# microSD カードをセットする

1. 電源をOFF にしてからmicroSDカードスロットカバーを開ける



**2.** microSDカードスロットにmicroSDカードを挿し込む



microSD カードを取り出すときは、一度スロットの奥に押し込んでから引き抜いてください。

#### NOTE

- 対応記録メディア microSDHC:4GB~32GB microSDXC:64GB~512GB
- Class 10 以上のmicroSD カードをご使用ください。
   4K 画質で撮影するときはUHS スピードクラス3 以上のmicroSD カードをご使用ください。
- microSDHC カードで長時間録画すると、録画ファイルは4 GB ごとに分割されます。
   microSDXC カードを使用すると、ファイルサイズが4 GB を超えても1 つのファイルに収めることができます。

# 電源を入れる/切る

### 電源を入れる

- **1.** LCD 画面を開く
- 2. (少を押す



### 電源を切る

1. (ひ)を長押しする

「電源オフ」と表示され、電源がOFF になります。

#### NOTE

オートパワーオフを設定している場合、一定時間が経過すると自動的に電源がOFFになります。

# 初回起動時の設定(言語設定・日時設定)

初回起動時または初期化後の起動時は、自動的に言語設定・日時設定画面が表示されます。

- **1.** 電源をONにする 言語設定画面が表示されます。
- 2. くまたは を押して言語を選択する



### **3.** <sub>、</sub> <sup>DISP</sup> を押す

言語が確定し、続けてSET DATE画面が表示されます。



4. 対応する 🧰 を押して、日時を変更する



### **5.** <sub>✓</sub> <sup>DISP</sup> を押す

日時設定が確定し、録画画面が表示されます。



#### NOTE

電源OFF中に電池を抜いた状態で4分以上経過すると、日時設定が初期化される場合があります。

# マイクカプセルを取り付ける/取り外す

### マイクカプセルの取り付け

#### マイクカプセルをロックされる位置まで押し込む



### マイクカプセルの取り外し

マイクカプセルの左右にあるボタンを押しながら本体から引き抜く



#### NOTE

- 取り外すときは無理な力を加えないでください。マイクカプセルおよび本体が破損するおそれがあります。
- 録画中にマイクカプセルを取り外すと、録画が終了します。

### マイク・楽器・ミキサーなどを接続する

Q8n-4K のインプット1/2 にはマイクやミキサーなどを接続できます。マイクカプセルの入力(L/R 入力)とインプット1/2 の入力を合わせて、同時に最大4 チャンネルの録音が可能です。

### コンサートの撮影



#### 1 L/R入力

会場全体の臨場感がある音を録音します。

#### 2 インプット1/2

PAミキサーからのライン出力を接続して、楽器やボーカルの鮮明な音を録音します。

**3** PAミキサー

### ギター演奏の撮影



#### 1 L/R入力

ボーカルとギターが合わさった部屋の響きを録音します。

- 2 インプット1 ボーカルマイクを接続して鮮明な歌声を録音します。
- 3 インプット2 ギターマイクを接続して鮮明な音を録音します。
- 4 ギターマイク
- **5** ボーカルマイク

#### HINT

コンデンサーマイクにはファンタム電源(+12 V / +24 V / +48 V)を供給することもできます。

# 音声を調節する(入出力を設定する)

### 録音するチャンネルを有効にする

1. 録音したいチャンネルのチャンネルキーを押す



選択されたチャンネルキーはインジケーターが赤く点灯し、入力されている音声をヘッドフォン出力から モニターできるようになります。

**2.** インプット1/2 をステレオとして扱う場合(ステレオリンク)は、 CH.1 と CH.2 を同時に押す



ステレオリンクを解除する場合は、もう一度 CH.1 と CH.2 を同時に押してください。

### ファンタム電源を使用する

インプット1/2はファンタム電源に対応しており、+12 V / +24 V / +48 V の電源を供給できます。 ファンタム電源をONにするには、 〇〇〇 をON側にスライドします。



# ファンタム電圧を変更する

**1.** 録画画面で <sup>●</sup> × を押す 設定画面が表示されます。







3. 「ファンタム電圧」を押す



# 録音(入力)レベルを設定する

### マイクカプセルの場合







#### HINT

入力がクリップすると、チャンネルキーのインジケーターが点滅します。大きい音量が入ってもチャンネルキー のインジケーターが点滅しないレベルに調節してください。



# パッド機能を使用する

○ を-20dBにすることで出力基準レベルが+4 dBのミキサーなどに対応できます。
 パッド機能を使用するには、
 ○ を-20dB側にスライドします。



### ミキサー画面

 録画・録音待機画面、WEBCAM画面、USB MIC画面で <sup>MIXER</sup> を押す ミキサー画面が表示されます。



### 2. 設定する 🔵 を押す

ミキサー画面では、チャンネルごとに PAN / LEVEL / FX / LOCUT の設定ができます。



+-	説明
L	音声を左に寄せます。
R	音声を右に寄せます。
	音量を下げます。
<b>Ф</b>	音量を上げます。
FX	エフェクトを設定します。
LOCUT	ノイズを低減します。
CH SELECT	選択チャンネルを変更します。
EXIT	ミキサー画面を抜けます。

### ノイズを低減する(低域カット)

風雑音やボーカルのポップノイズなどをカットすることができます。

### 1. ミキサー画面で 🔛 を押してチャンネルを選択する



### 2. 🔚 を押して設定を選択する



設定	説明		
OFF	LOCUT を無効にします。		
80Hz	80 Hz 以下の音声をカットします。		
120Hz	120 Hz以下の音声をカットします。		
160Hz	160 Hz以下の音声をカットします。		
200Hz	200 Hz以下の音声をカットします。		
240Hz	240 Hz以下の音声をカットします。		

# エフェクトを設定する(コンプ/リミッター/ゲート)

入力信号のレベルに応じて音量を調節し、より明瞭な音声を録音することができます。

1. ミキサー画面で 🄜 を押してチャンネルを選択する



### **2. FX**を押して設定を選択する



設定	説明
OFF	エフェクトを無効にします。
Compressor (Comp)	小さな音を持ち上げ、大きな音を抑えることで音量をそろえま す。 バンド演奏などを録音する際、音圧を上げて迫力のある音にする ことができます。
Limiter	音量を一定以下に抑えて、音が歪むのを防ぎます。
Leveler	入力音が小さいときに録音される音量が一定になるように自動調 節します。 コンサート演奏中とMCのように音量差が大きい場合に有効です。
De-esser (DeEss)	会話の中でサ行などの歯擦音を抑えることによって聞きやすい声 にします。
Noise Gate (Gate)	入力が一定以下である場合にバックグラウンドノイズを一定以下 に抑えます。

# ディスプレイ表示



#### 1 録画可能時間

録画可能な残り時間を表示します。

#### 2 電池残量

電池残量を表示します。電池の残量が少なくなった場合は、電池を充電するか、ACアダプターを接続して ください。

- 記録モード
   現在選択されている記録モードを表示します。

#### 5 7V-4V-F

現在選択されているフレームレートを表示します。

- 6 録音フォーマット 現在選択されている録音フォーマットを表示します。
- 7 視野角

現在選択されている視野角を表示します。

8 シーン設定
 現在選択されているシーン設定を表示します。

#### 9 明るさ

現在選択されている明るさを表示します。

#### 10 クリップインジケーター

クリップインジケーターが点灯する場合は、入力レベルまたはミキサーのレベルを調節するか、リミッ ターを設定してください。

#### 11 チャンネル名

各チャンネルのON/OFFを表示します。チャンネル名が点滅する場合は、入力レベルを調節してください。

#### 12 レベルメーター

各チャンネルのレベル(ポストフェーダー)を表示します。

# 記録モードを選択する

録画画面で記録モードを変更することができます。

1. 録画画面で 
<sup>MODE</sup> を押す



設定	説明	
MOV	映像とステレオの音声をMOVファイルに記録します。	
MOV+WAV	MOVファイルとチャンネル個別のWAVファイルを記録します。	
WAV(STEREO)	ステレオの音声をWAVファイルに記録します。	
WAV(MULTI)	ステレオの音声とチャンネル個別の音声をWAVファイルに記録します。	

		記録モード			
ファイル名	説明	MOV	MOV +WAV	WAV (STEREO)	WAV (MULTI)
ZOOMXXXX.MOV	映像とステレオの音声を記録した MOVファイルです。	$\checkmark$	$\checkmark$		
ZOOMXXXX.WAV	音声を記録したステレオWAVファ イルです。			$\checkmark$	$\checkmark$
ZOOMXXXX_MIC.WAV	マイクカプセルの音声を記録した ステレオWAVファイルです。		$\checkmark$		$\checkmark$
ZOOMXXXX_INPUT1.WAV	インプット1の音声を記録したモノ ラルWAVファイルです。		$\checkmark$		$\checkmark$
ZOOMXXXX_INPUT2.WAV	インプット2の音声を記録したモノ ラルWAVファイルです。		$\checkmark$		$\checkmark$
ZOOMXXXX_INPUT12.WAV	ステレオリンクしたインプット1と インプット2の音声を記録したステ レオWAVファイルです。		$\checkmark$		$\checkmark$

チャンネル個別のWAVファイルにはミキサーの PAN / LEVEL / FX / LOCUT を通らない音声が保存されます。

### 録画フォーマットを設定する

解像度を設定する

### 1. ── を押して解像度を変更する



設定	解像度	説明	ファイル サイズ
4K	3840 x 2160	画質を優先して撮影する場合に適しています。	大
1080	1920 x 1080	あらゆる撮影に適しています。	\$
720	1280 x 720	長時間撮影する場合に適しています。	<u>ا</u> ر

#### NOTE

4Kと60 fps / 50 fpsは同時に選択できません。画質を優先する場合は4K 30 fps、フレームレートを優先する場合 は1080 60 fpsを選択してください。

### フレームレートを設定する

1. 🗁 を押してフレームレートを変更する



設定	フレームレート	説明
60	60 fps	動きの速い被写体を撮影したい場合や、動きの滑らかな映像
50	50 fps	を撮影したい場合に適しています。
30	30 fps	一般的たフレームレート設定です
25	25 fps	一版的なノレームレート設定です。
24	24 fps	映画やミュージックビデオの撮影に適しています。

# 録音フォーマットを設定する

録画画面で録音フォーマットを変更することができます。

1. 録画画面で 〇 を押す



設定	説明
96kHz/24-bit	
96kHz/16-bit	
48kHz/24-bit	│ │ サンプリング周波数(kHz)/ 量子化ビット数(bit)の数値が大きいほど、高
48kHz/16-bit	音質になります。
44.1kHz/24-bit	
44.1kHz/16-bit	

NOTE

記録モードがMOV+WAVまたはWAV(MULTI)のときは、96kHzを選択できません。

# 画質を調整する

録画画面で画質を調整することができます。

### 視野角を調整する

1. 録画画面で ── 押す



設定	説明
WIDE	広角
$\mathbf{i}$	$\uparrow$
$\mathbf{\mathbf{e}}\mathbf{\mathbf{e}}$	標準
✓ ·	$\downarrow$
<b>V</b> TELE	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
### シーンを選択する

**1.** 録画画面で <sup>SCENE</sup> を押す



設定	説明
AUTO	撮影環境に応じて自動で設定が切り替わります。
INDOOR	屋内での撮影に最適な設定です。
OUTDOOR	屋外での撮影に最適な設定です。
CONCERT LIGHT	明るく、変化が激しいコンサート照明に適した設定です。
NIGHT	夜間や暗いシーンに適した設定です。

### 明るさを調節する

1. 録画画面で 
<sup>BRIGHT</sup>を押す



設定	説明
HIGH	明るい
NORMAL	標準
LOW	暗い

## 録画を開始する

**1.** 録画画面で 〇 を押す 録画が開始されます。



録画を終了するにはもう一度(○)を押します。

#### NOTE

録画中は視野角(FOV)と明るさ(BRIGHT)のみ設定の変更が可能です。 その他の設定の変更、ミキサー画面の表示を行うには録画を停止してください。

### セルフタイマー機能を使用する

SYSTEM画面でセルフタイマーの設定をすることができます。

**1.** 録画画面で ☆ × を押す 設定画面が表示されます。









設定	説明
オフ	○ を押してすぐに録画を開始します。
3秒	○ を押してから3 秒後に録画を開始します。
5秒	○ を押してから5 秒後に録画を開始します。
10秒	○ を押してから10 秒後に録画を開始します。

#### HINT

カウントダウン中に〇〇を押すとすぐに録画を開始することができます。

また、カウントダウン中に 👝 × を押すとカウントを中断することができます。

# 再生する

## 再生する

**1.** 録画画面で
 **一**を押す
 最後に録画したファイル、または直前に再生したファイルの再生が開始されます。



再生を停止して録画画面に戻るには 👛 🗙 を押してください。

#### NOTE

Q8n-4Kで撮影された動画のみ再生できます。

### 再生画面



1 再生ステータス表示

現在の再生ステータスを表示します。

2 電池残量

電池残量を表示します。電池の残量が少なくなった場合は電池を充電するか、ACアダプターを接続してく ださい。

3 ファイル情報

再生中のファイル情報を表示します。

- リピート設定

   リピート設定を変更します。
- 5 ファイル選択 再生するファイルを選択します。
- 6 ファイル番号 再生中のファイル番号 / 総ファイル数 を表示します。
- 7 再生位置変更 早戻し、早送りを行います。
- 8 ファイル削除 再生中のファイルを削除します。
- 9 音声チャンネル選択 再生する音声チャンネルを選択します。
- 10 ファイル名 再生中のファイル名を表示します。

### 1 レベルメーター

音声チャンネル選択で選択された音声のレベルを表示します。

### 12 再生位置

現在の再生位置、経過時間、動画時間を表示します。

#### NOTE

再生開始から一定時間でプレビュー画面上のアイコンは自動的に消えます。再度表示させたい時は ~ \_\_\_\_\_ を押 してください。

## 再生中の操作

再生中は以下の操作ができます。



+-	説明
$\Diamond \flat$	10 秒送り・長押しで早送りします。
$\triangleleft \triangleleft$	10 秒戻し・長押しで巻き戻します。
	次のファイルへ移動します。
	前のファイルへ移動します。
	ファイルの一時停止/再生を行います。

#### NOTE

再生するファイルの長さが1分以内のとき、 ▷▷ ・ <</li>

## 連続再生を設定する

再生画面で連続再生を設定することができます。

1. 再生画面で 🔘 を押す



設定	説明
REPEAT OFF	ファイルの再生が終わると先頭に戻り、停止します。
REPEAT ONE	ファイルの再生が終わると先頭に戻り、再生を繰り返します。
REPEAT ALL	ファイルの再生が終わると次のファイルを連続して再生します。 録画時刻の順にファイルを再生し、最新のファイルを再生した後、先頭の ファイルへ戻り連続して再生します。

## 再生する音声チャンネルを変更する

MOV+WAV, WAV (MULTI)で録音されたファイルを再生する場合、再生画面で再生する音声チャンネルを変更する ことができます。

### 1. 再生画面で 🚺 を押す



設定	説明
Mixed Mixed	MIC、CH1、CH2で録音され 、ミキサーで調整された音源を再生します。
МС міс	マイクカプセルで録音された音声を再生します。
СН1 СН1	インプット1で録音された音声を再生します。
СН2 СН2	インプット2で録音された音声を再生します。
1/2 СН1/СН2	ステレオリンクされたインプット1/2で録音された音声を再生します。

# ファイルの管理

## ファイル情報を表示する

再生画面でファイルの情報を表示することができます。

**1.** 再生画面で (i) を押す



いずれかのキーを押すと再生画面へ戻ります。

## ファイルを削除する

再生画面で再生・停止中のファイルを削除することができます。

1. 再生画面で <u>前</u>を押す

削除確認画面が表示されます。



**2.** 
<sub>✓</sub>
<sup>DISP</sup>
を押してファイルを削除する



キャンセルする場合は 👛 🗙 を押します。

## パソコン、iOS/iPadOSデバイスと接続する

USB ケーブルでパソコンや iOS/iPadOS デバイスと接続し、WEB カメラやカードリーダー、USB マイクとして 使用することができます。

**1.** 録画画面で 👛 × を押す 設定画面が表示されます。





USB設定画面が表示されます。



3. くまたは を押して使用する機能を選択する







「Card reader」または「USB MIC」を選択した場合は、手順5に進んでください。 「Webcam for PC/Mac」を選択した場合は、手順7に進んでください。

5. くまたは を押して接続する機器を選択する







「PC/Mac」を選択した場合は、手順7に進んでください。 「iOS/iPadOS」を選択した場合は、手順9に進んでください。









9. USBケーブルでパソコンやiOS/iPadOSデバイスと接続する





### パソコンと接続した状態で電源をONにした場合



使用する機能に対応した項目を選択することでUSB機能を使用することができます。

USB設定画面が表示されます。



## WEBカメラとして使用する

Q8n-4KをWEBカメラとして使用し、パソコンに映像と音声を出力できます。

**1.** Q8n-4Kをパソコンと接続する



#### NOTE

iOS/iPadOS デバイスでは、WEB カメラとしては使用できません。

2. パソコン上でカメラを使用するアプリケーションを起動し、Q8n-4Kを選択する

#### NOTE

最高で 1080 p の画質の動画、48 kHz/16-bit の音声を同時にパソコンへ送ることができます。 パソコンの再生信号をQ8n-4Kから出力することはできません。

3. 接続を終了するには、パソコンで接続解除の操作を行う

### 映像と音声のズレを補整する

WEB カメラとして使用中、映像と音声にずれが発生した場合には、音声の遅延時間を設定して映像とのタイミングを合わせることができます。

1. WEB カメラとして使用中に DILAY を押す



**2.** +10ms または -10ms を押して遅延時間を調節する



+10ms で+10 ms、 -10ms で-10 ms遅延時間が変化します。

設定	説明
0 ms	
\$	│ 遅延時間を10 ms 刻みで設定します。 │ 最大で 300 ms 遅らせることができます。
300 ms	

## USBマイクとして使用する

Q8n-4Kを USB マイクとして使用し、パソコンや iOS/iPadOS デバイスに音声を入力できます。

**1.**Q8n-4KをUSBケーブル(Type-C)を使ってパソコンや iOS/iPadOS デバイスと接続する



2. パソコンや iOS/iPadOS デバイスでマイクを使用するアプリケーションを起動し、 Q8n-4Kを選択する

3. 接続を終了するには、パソコンや iOS/iPadOS デバイスで接続解除の操作を行う

### ダイレクトモニター設定

WEBカメラまたはUSBマイクとして使う場合に、入力音声を直接モニターすることができます。

1.WEBカメラまたはUSBマイクとして使用中に DIRECT を押す

ダイレクトモニターのOFF/ONが切り替わります。



### SDカードに記録したファイルを管理する

Q8n-4Kをカードリーダーとして使用し、パソコンや iOS/iPadOS デバイス上でデータを読み書きできます。

**1.** Q8n-4KをUSBケーブル(Type-C)を使ってパソコンや iOS/iPadOS デバイスと接続する



- **2.** パソコンや iOS/iPadOS デバイスでファイル管理画面を表示し、 Q8n-4Kに取り付けた microSD カードの 内容を表示する
- 3. microSD カード内のファイルを操作する

4. 接続を終了するには、パソコンや iOS/iPadOS デバイスで接続解除の操作を行う







# SDカードを管理する

### SDカードの情報を確認する

SD カードの空き容量や、サイズを確認することができます。

**1.** 録画画面から 👛 × を押して設定画面に入る







**3.**「SDカード情報」を押す

SDカードの情報が表示されます。



いずれかのキーを押すと表示が消えます。

## SDカードを初期化する

**1.** 録画画面から 👛 x を押して設定画面に入る







**3.** SDカード画面で「SDカードフォーマット」を押す







初期化をキャンセルするには 麊 🗙 を押します。

# iOS/iPadOS/Androidデバイスから操作する (Q8n Control)

### iOS/iPadOS/Androidデバイスと接続する

専用無線アダプター(BTA-1 など)を接続すると、専用のコントローラーアプリケーション「Q8n Control」を 使用して、iOS/iPadOS/AndroidデバイスからQ8n-4Kを操作できます。

#### NOTE

あらかじめ専用アプリ「Q8n Control」をiOS/iPadOS/Androidデバイスにインストールしておく必要がありま す。専用アプリ「Q8n Control」はApp StoreもしくはGoogle Play からダウンロードできます。 アプリでの設定や操作の方法については、専用アプリ「Q8n Control」のマニュアルを参照してください。

**1.**REMOTE 端子のカバーを外し、専用無線アダプター(BTA-1 など)を接続する











**4.**「接続」を押す



5. iOS/iPadOS/Androidデバイスで専用アプリ「Q8n Control」を起動し、接続操作を行う

## iOS/iPadOS/Androidデバイスとの接続を解除する

**1.** 録画画面で 👛 🗙 を押す







3. 「切断」を押す



# テレビ/モニターとHDMI接続して使用する

テレビ/モニターとHDMI ケーブルで接続することで、Q8n-4Kの映像をテレビ/モニターに表示させることができます。

HDMI-CEC 対応テレビのリモコンを使用することで、撮影した動画の再生/停止などもできます。



### HDMI 対応テレビ/モニターで録画画面を確認する

HDMIケーブルを使用して、Q8n-4Kの録画映像をテレビ/モニターに表示させることができます。 録画画面でMicroHDMI端子にHDMIケーブル(市販品)を接続するとQ8n-4Kで撮影している映像がテレビ/モ ニターに表示されます。



1 録画可能時間

録画可能な残り時間を表示します。

#### 2 電池残量

電池残量を表示します。電池の残量が少なくなった場合は、電池を充電するか、AC アダプターを接続して ください。

#### 3 カラーキー

[赤色キー]で画面表示の変更、[黄色キー]で動画の再生を行います。

### HDMI 対応テレビ/モニターで再生する

HDMIケーブルを使用して、Q8n-4Kの動画をテレビ/モニターに表示させることができます。

- **1**.Q8n-4Kとテレビ/モニターをHDMIケーブル(市販品)で接続する
- 2. 
  を押して動画、音声を再生する

テレビ/モニターの画面に、録画したファイルが再生されます。

テレビ/モニター出力中、本体もしくはテレビのリモコンで操作を行うことができます。



#### 1 ファイル番号

再生中のファイル番号 / 総ファイル数 を表示します。

- ファイル名 再生中のファイル名を表示します。
- 3 電池残量

電池残量を表示します。電池の残量が少なくなった場合は、電池を充電するか、ACアダプターを接続 してください。

4 カラーキー

[青色キー]で再生する音源の選択、[赤色キー]で画面表示の変更、[黄色キー]で録画画面の表示を行います。

5 上下キー
 再生するファイルを選択します。

6 左右キー 早戻し、早送りを行います。

決定キー
 再生/一時停止します。

### 8 再生位置

現在の再生位置、経過時間、動画時間を表示します。

#### NOTE

- テレビ/モニターによってサポートされている音声フォーマットの種類が異なるため、正しく再生できない場合があります。
- •録画・録音画面表示時はハウリングの恐れがあるため、テレビ/モニターの音声出力を消音してください。
- Q8n-4Kで撮影した動画のみ再生できます。
- HDMI 接続時に操作音は出力されません。

# 本体の設定をする

SYSTEM画面からQ8n-4Kの各種設定を行うことができます。





FOV **\$**SETTINGS < RES SYSTEM SD CARD FPS Bluetooth **MIC CAPSULE**  $\bigcirc$ MIXER USB () INFORMATION ¢ ſ  $\bigcirc$ DISP ۵  $\checkmark$ 



SYSTEM画面で以下の設定を行うことができます。

+-	説明
K	設定画面へ戻ります。
「操作音」	操作音の音量を変更します。
「ファンタム電圧」	ファンタム電圧を変更します。
「セルフタイマー」	セルフタイマーを設定します。
「省電力」	ディスプレイバックライトを設定します。
「オートパワーオフ」	オートパワーオフを設定します。
• • >	次のページを表示します。

SYSTEM画面で **OO** を押すと次のページを表示します。

次のページでは以下の設定を行うことができます。



+-	説明
K	設定画面へ戻ります。
「日付/時刻」	日時を変更します。
「初期化」	設定をリセットします。
「言語」	言語を変更します。
• • <b>&gt;</b>	前のページへ戻ります。

## 操作音の音量を設定する

Q8n-4Kの起動音やボタン操作音の音量を設定します。







3. 「操作音」を押して、音量を設定する



設定	説明
	操作音を鳴らしません。
<b>(</b> )	操作音を小さい音量で鳴らします。
<b>(</b> ))	操作音を大きい音量で鳴らします。





## 省電力を設定する

## ディスプレイのバックライト点灯時間を設定する

バックライトの点灯時間を短くすることで電力を抑えることができます。




SYSTEM画面が表示されます。



3. 「省電力」を押して、バックライトが暗くなるまでの時間を選択する



設定	説明	
オフ	バックライトは常に明るい状態です。	
1分	1 分間何も操作しない状態が続くと、バックライトが暗くなります。	
3分	3 分間何も操作しない状態が続くと、バックライトが暗くなります。	
5分	5 分間何も操作しない状態が続くと、バックライトが暗くなります。	





#### 電源の自動 OFF 機能を設定する

電池による動作時、一定時間何も操作をしないと、自動的に電源が切れるように設定します。

NOTE

録画、再生中および USB 端子から電源を供給している場合は無効になります。

**1.** 録画画面で
 <sup>●</sup>→ × を押す
 設定画面が表示されます。





SYSTEM画面が表示されます。



**3.**「オートパワーオフ」を押して、電源が切れるまでの時間を選択する



設定	説明	
オフ	自動 OFF 機能は無効です。	
1分	最後の操作から1分後に電源が切れます。	
3分	最後の操作から3分後に電源が切れます。	
5分	最後の操作から5分後に電源が切れます。	

**4.** <sup>\*</sup> <sub>×</sub>を2回押す

録画画面に戻ります。

MODE <	FOV
RES         操作音         省電           ●         ●         33	
FPS         ファンタム電圧         オートパ・ワーズ           + 48V         55	
AUDIO オフライマー オフ ・・ 2	

#### 日時を設定する

日時を設定しておくことで、ファイルに録画日時を記録することができます。















#### 5. 対応する 🧰 を押して、日時を変更する







### 表示言語を設定する

ディスプレイの表示言語を設定します。

**1.** 録画画面で <sup>●</sup> × を押す 設定画面が表示されます。











4.「言語」を押して、言語を設定する





#### 設定を初期値に戻す

Q8n-4Kの設定を工場出荷時の状態に戻します。

**1.** 録画画面で <sup>●</sup> × を押す 設定画面が表示されます。











#### 4.「初期化」を押す

初期化の確認画面が表示されます。







Q8n-4Kの初期化が開始されます。 初期化が完了すると、自動的に電源が OFF になります。 初期化をキャンセルするには 🚔 🗙 を押します。

# ファームウェアを管理する

# ファームウェアのバージョンを確認する

Q8n-4Kのファームウェアバージョンを確認することができます。

**1.** 録画画面で ☆ × を押す。
 設定画面が表示されます。





<	() INFORMAT	ION
S	ystem Ver.	1.00
DSP System Ver. 1		1.00
DSP Boot Ver. 1.00		1.00

Q8n-4Kのファームウェアのバージョンが表示されます。

**3.** <sup>○</sup>×を2回押す

録画画面に戻ります。



# ファームウェアをアップデートする

Q8n-4Kのファームウェアを、最新のバージョンにアップデートできます。

最新のファームウェアアップデート用ファイルは ZOOM の Web サイト(<u>zoomcorp.com</u>)からダウンロードで きます。

Q8n-4Kのダウンロードページにある「Q8n-4Kファームウェア・アップデートガイド」に従ってください

# マイクカプセルについて

# マイクカプセルの情報を確認する

**1.** 録画画面で
 <sup>◆</sup>→ × を押す
 設定画面が表示されます。



2. 設定画面で MIC CAPSULE を押す

MIC CAPSULE画面が表示されます。



#### 3.「情報」を押す

マイクカプセルの情報が表示されます。



いずれかのキーを押すと表示が消えます。

# オプションのマイクカプセルを使用する

Q8n-4Kはシーンに応じて付属のマイクを別売りのマイクカプセルへ交換することができます。 オプションのマイクカプセル使用時には基本的に付属のマイクカプセル使用時と表示・操作に変更はありませ んが、マイクカプセルごとに固有の設定を変更することができます。 Q8n-4Kに対応/非対応のマイクカプセルは以下の通りです。

マイクカプセル		説明	Q8n-4K対応
	XAH-8	XY-ABステレオマイク	✓
	VRH-8	アンビソニック方式のVRマイク	✓
	EXH-8	4-ch XLRインプット	非対応
	XYH-6	90° / 120°対応XYステレオマイク	✓
	XYH-5	ショックマウント搭載XYステレオマイク	✓
	MSH-6	Mid-Sideステレオマイク	✓

マイクカプセル		説明	Q8n-4K対応
	SSH-6	Mid-Sideステレオショットガンマイク	✓
	SGH-6	ショットガンマイク	✓
	EXH-6	2-ch XLR / TRSインプット	✓

# XAH-8を使用する



XAH-8は2つのステレオ方式(「X-Y方式」および「A-B 方式」 )を使い分ける ことができるステレオマイクカプセルです。 付属のマイク使用時と操作・表示に変更はありません。

#### VRH-8を使用する



VRH-8は4個のマイクを使用して上下の広がりや前後の奥行きを加えた 360<sup>o</sup> 録音 が可能なアンビソニックマイクカプセルです。AmbiX / FuMa / Ambisonics A の3 つの録音フォーマットに対応しています。

#### VRH-8をQ8n-4Kで使用した場合の機能制限

- •利用可能な録音フォーマット
  - 48 kHz/24-bit
  - 48 kHz/16-bit
  - 44.1 kHz/24-bit
  - 44.1 kHz/16-bit
- •利用可能な記録モード
  - MOV+WAV
  - WAV(MULTI)
- ・ 再生可能な音声チャンネル
   MIXED: 録音時に選択したステレオミックスダウン方式の音声
   Ambix / FuMa / Ambisonics A: Wチャンネル (Omni) の音声
- VRH-8のマイクポジションはUprightに固定されます。
- 入力端子のINPUT1とINPUT2は無効になります。

### 録音フォーマットを変更する

録音フォーマットを AmbiX / FuMa / Ambisonics A の3つから選択できます。

**1.** 録画画面で ☆ × を押す 設定画面が表示されます。





MIC CAPSULE画面が表示されます。



**3.**「フォーマット」を押す フォーマットが切り替わります。



#### ステレオミックスダウン方式を変更する

VRH-8使用時には、ステレオ音声ファイルのミックスダウン方式を選択することができます。

ミックスダウン方式	説明
360° OMNI	全方向の音をミックスしたモノラル音声を出力します。
90° STEREO	前方90°の音声をステレオで出力します。

**1.** 録画・録音待機画面、WEBCAM画面、USB MIC画面で ── を押す

ミキサー画面が表示されます。





ミックスダウン方式が変更されます。



# XYH-6を使用する



XYH-6はマイクの交差角を90°/120°から選択可能なXYステレオマイクカプセルで す。XYH-6にはMIC/LINE IN入力端子(プラグインパワー対応)が搭載されており、 外部機器からの音を入力することができます。

#### プラグインパワーを使用する

プラグインパワーに対応しているマイクをマイクカプセルの MIC/LINE IN 入力端子に接続して使用する場合は、 次の設定を行います。



2. 設定画面で ØMIC CAPSULE を押す

MIC CAPSULE画面が表示されます。



**3.**「プラグインパワー」を押す プラグインパワーがオンになり、マイクに電源が供給されます。



#### XYH-5を使用する



XYH-5はショックマウント機構を搭載したXYステレオマイクカプセルです。XYH-5に はMIC/LINE IN入力端子(プラグインパワー対応)が搭載されており、外部機器から の音を入力することができます。

#### プラグインパワーを使用する

プラグインパワーに対応しているマイクをマイクカプセルの MIC/LINE IN 入力端子に接続して使用する場合は、 次の設定を行います。



2. 設定画面で ØMIC CAPSULE を押す

MIC CAPSULE画面が表示されます。



3. 「プラグインパワー」を押す プラグインパワーがオンになり、マイクに電源が供給されます。



### MSH-6を使用する



MSH-6は前面に向いた単一指向性マイク(Mid)と、側面を向いた双指向性マイ ク(Side)を組み合わせたMS方式のステレオマイクカプセルです。MSサイドレ ベルを調節することで、ステレオ幅を自在に変えることができます。

#### MSサイドレベルを調節する

MSH-6使用時にはMSサイドレベル(ステレオ幅)を0°(モノラル)~150°まで30°ごとに設定できます。



2. 設定画面で @MIC CAPSULE を押す

MIC CAPSULE画面が表示されます。



3.「MSサイドレベル」を押す MSサイドレベルが変更されます。



#### SSH-6を使用する



SSH-6はセンターの音を拾う超指向性のショットガンマイク(Mid)と、左右の音を 拾う双指向性マイク(Side)を組み合わせたMSステレオマイクカプセルです。MSサ イドレベルを調節することで、ステレオ幅を自在に変えることができます。

#### MSサイドレベルを調節する

SSH-6使用時にはMSサイドレベル(ステレオ幅)を0°(モノラル)~150°まで30°ごとに設定できます。

**1.** 録画画面で ☆ × を押す 設定画面が表示されます。





MIC CAPSULE画面が表示されます。



3.「MSサイドレベル」を押す MSサイドレベルが変更されます。



#### SGH-6を使用する



SGH-6は超指向性マイクにより、周囲の雑音を抑えて、目的のサウンドをシャー プに捉えることができるモノラルのショットガンマイクカプセルです。モノラル 音声がMICのL/R両方に入力されます。付属のマイク使用時と操作・表示に変更は ありません。

#### EXH-6を使用する



EXH-6は2チャンネル分の外部入力をプラスするXLR/TRSコンボ・カプセルです。 ダイナミックマイクやラインレベルの楽器、ミキサー、音楽プレイヤー等の信号を 入力できます。

#### ステレオ信号をモノラルにミックスする

EXH-6使用時にEXH-6の入力2チャンネル分をモノラルでミックスすることができます。 モノミックスをオンにすると、EXH-6の2チャンネル分の外部入力がミックスされたモノラル音声がMICのL/R両 方に入力されます。



2. 設定画面で @MIC CAPSULE を押す

MIC CAPSULE画面が表示されます。



**3.**「モノミックス」を押す モノミックスがオンになります。



# 故障かな?と思う前に

### 音が出ない、もしくは非常に小さい

- 接続している出力機器の接続状態および音量の設定を確認する。
- ・Q8n-4Kの音量が下がっていないか確認する。

#### 録音した音が聞こえない、もしくは非常に小さい

- ・マイクカプセルを使用している場合は、入力レベルの設定やマイクを向ける方向が適切かどうか確認する。
   (→音声を調節する(入出力を設定する))
- 入力レベルの設定を確認する。(→音声を調節する(入出力を設定する))
- インプット端子に外部機器を接続しているときは、接続した機器の出力レベルを上げてみる。
- インプット端子にコンデンサーマイクを接続している場合は、ファンタム電源や、ファンタム電圧の設定を 確認する。(→ファンタム電源を使用する)
- ・インプット端子を使用している場合は、PADが適切な設定になっていることを確認する。(→<u>パッド機能を</u> 使用する)

#### 録画/録音できない

- •録音するチャンネルキーのインジケーターが赤く点灯していることを確認する。
- microSDカードに空き容量があることを確認する。(→SDカードの情報を確認する)
- ・microSDカードスロットにmicroSDカードが正しくセットされていることを確認する。(→<u>microSD カード</u>をセットする)

#### 本体が温かくなる

- •本体およびmicroSDカードが温かくなりますが故障ではありません。
- Q8n-4Kの使用中に内部の温度が上がると警告音が鳴り、自動的に電源がOFF になります。温度が下がるのを 待ってから使用してください。

# 頻繁に「カードへの書き込みが間に合いませんでした」の 警告が表示される/録画停止に異常に時間がかかる

- microSDカードは消耗品です。書き込み・消去を繰り返していくうちに速度の低下がみられることがあります。
- Q8n-4KでmicroSDカードの初期化を行う。(→SDカードを初期化する)
- microSDカードの初期化を行っても動作が改善されない場合、microSD カードを交換する。動作確認済みリ ストはZOOM のWEB サイト(zoomcorp.com)から確認する。

#### 充電が遅い/充電できない

・電源がONになっているときは、充電されません。(→電池を充電する)

USB端子をパソコンに接続しても認識されない

・データ転送に対応したUSB ケーブルを使用していることを確認する。

#### 録画画面のチャンネル名が点滅し続ける

• インプットボリュームを下げる、PADスイッチを-20dBに設定する、または外部機器の出力レベルを下げてく ださい。

仕様

撮影素子		1/2.3" 16 M ピクセル CMOS センサー
レンズ		F2.8 150° FOV
動画フォーマット		MPEG-4 AVC/H.264 (MOV)
動画解像度		4K/30, 25, 24 1080/60, 50, 30, 25, 24 720/60, 50, 30, 25, 24
音声フォーマット		WAVのみ 96 kHz/24-bit, 16-bit 48 kHz/24-bit, 16-bit 44.1 kHz/24-bit, 16-bit
音声機能		LoCut:Off / 80 Hz / 120 Hz / 160 Hz / 200 Hz / 240 Hz Fx:Off / Limiter / Compressor / Leveler / DeEsser / NoiseGate Level:-∞ dB ~ +10 dB Pan:L100 ~ Center ~ R100 Delay:0 ms, 10 ms … 300 ms(WEBカメラ使用時) Direct Monitor:On/Off (WEBカメラ、USBマイク機能使用時)
—————————————————————————————————————	FOV	5段階
	SCENE	AUTO / INDOOR / OUTDOOR / NIGHT / CONCERT LIGHT
	セルフタイマー	Off/3秒/5秒/10秒
	BRIGHT	LOW / NORMAL / HIGH
ディスプレイ		2.0" フルカラーLCD 320x240
オーディオ入力	MIC	XYマイク:XYQ-8 (XY ステレオ方式 120°) 最大音圧:120 dBSPL 入力ゲイン:-∞ dB ~ 43 dB
	INPUT 1/2	入力端子:XLR 入力ゲイン(PAD OFF):-∞ dB ~ 55 dB 入力インピーダンス:1.8 kΩ 以上 最大許容入力レベル:+26 dBu (PAD ON) ファンタム電源:+12 V / +24 V / +48 V 入力換算雑音:-120 dBu 以下
出力端子		ライン/ヘッドフォン兼用ステレオミニジャック HDMI micro Type D
内蔵スピーカー		300 mW 8 Ω Mono Speaker
記録メディア		microSD / microSDHC / microSDXC (最大 512 GB)

USB		USB Type-C <b><web カメラ=""></web></b> Class: UVC 1.0 + UAC 1.0、 仕様:ビデオ WVGA、720 p、1080 p オーディオ 48 kHz/16-bit 上り ステレオ <b>&lt; カードリーダー&gt;</b> Class: USB Mass Storage Class <b>&lt; USB マイク&gt;</b> Class: UAC 1.0、仕様: 44.1 kHz/16-bit 上り:2 ch、下り:2 ch ※カードリーダーとUSB マイクはiOS/iPadOSデバイスに対応 ※ USBバスパワー動作対応 ※ データ転送に対応したUSBケーブルを使用してください
REMOTE		専用無線アダプター (ZOOM BTA-1)
	充電時間	リチウムイオン電池:最大電圧DC4.2 V、公称電圧 DC3.7 V、容量 1,600 mAh ACアダプター(ZOOM AD-17):DC 5 V/1 A USB2.0ポート 経由:約4 時間30 分
		USB3.0ポート 経由:約3時間00 分 ZOOM AD-17 経由:約 3時間00 分
	電池寿命	4K/30 1時間20分 1080/30 2時間30分 ※ MOV モード、48 kHz/24-bit、XYQ-8接続、XLR入力なし、省電 力モード有効時
外形寸法		本体(アーム収納時、マイクあり):全長159×幅68×高さ65 mm 本体(アーム起こした時、マイクあり):全長134×幅68×高さ 135 mm マイク単品:全長45×幅66×高さ51 mm
質量		367g(電池含む)



株式会社ズーム 〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台4-4-3 zoomcorp.com