



Manuale operativo

Leggete attentamente le Precauzioni d'uso e sicurezza prima dell'utilizzo.

©2023 ZOOM CORPORATION

E' proibita la copia o la stampa, totale o parziale, di questo manuale, senza autorizzazione.

I nomi di prodotti, marchi registrati e nomi di Società citati in questo documento sono di proprietà dei rispettivi detentori. Tutti i marchi e marchi registrati citati in questo documento sono a mero scopo identificativo e non intendono infrangere i copyright dei rispettivi detentori. Non è possibile la corretta visualizzazione su dispositivi a scala di grigio.

Note relative a questo manuale operativo

Potreste aver bisogno di questo manuale in futuro. Conservatelo in luogo accessibile. Il contenuto di questo documento e le specifiche tecniche del prodotto possono essere soggette a variazione senza obbligo di preavviso.

- Windows® è un marchio o marchio registrato di Microsoft® Corporation.
- Mac, macOS e iPadOS sono marchi registrati di Apple Inc. negli USA e in altre Nazioni
- iOS è un marchio o marchio registrato di Cisco Systems, Inc. negli USA e in altre Nazioni, ed è usato con licenza.
- Android è un marchio di Google LLC.
- Il logo microSDXC è un marchio SD-3C LLC.
- La Legge proibisce la registrazione da fonti coperte da copyright, compresi CD, registrazioni, nastri, esecuzioni live, video e broadcast, senza il permesso del detentore del copyright, per qualsiasi scopo diverso dall'uso personale. ZOOM CORPORATION non si assume responsabilità in merito alla violazione del copyright.

Sommario

Note relative a questo manuale operativo	2
Veduta d'insieme di M2	5
Alta qualità audio in registrazione ed editing	5
Funzione delle parti	
Veduta d'insieme delle schermate principali	14
Processo di registrazione	22
Preparativi	23
Inserire card microSD	23
Alimentazione	24
Usare il supporto per microfono	27
Accendere/spegnere l'unità	
Impostare la lingua visualizzata (primo avvio)	
Impostare il formato della data (primo avvio)	
Impostare data e ora (primo avvio)	
Impostare il tipo di batteria usato (primo avvio)	
Evitare operazioni indesiderate (funzione di blocco)	
Eseguire impostazioni relative all'ingresso	
Cambiare l'impostazione stereo/mono	35
Ridurre il rumore (taglio delle basse frequenze)	
Registrare	
Regolare la dimensione del volume visualizzato per facilitarne il controllo	37
Monitorare i suoni in ingresso/riproduzione	38
Eseguire impostazioni relative alla registrazione	
Registrare	43
Aggiungere marker in registrazione	44
Eseguire le registrazioni	45
Eseguire le registrazioni	
Aggiungere/cancellare marker durante la riproduzione	48
Usare la regolazione automatica del volume di riproduzione	49
Gestire i file	50
M2: struttura di cartelle e file	50
Controllare i file (schermata FILE LIST)	53
Cancellare i file	
Ottimizzare il volume del file (normalizzazione)	
Cambiare la qualità del bit ed esportare file (Esportare)	
Verificare le informazioni relative al file	60
Uso come microfono USB	61
Installare i driver	61
Collegare computer, smartphone e tablet	62
Mettere in mute il microfono USB	64

Scollegare computer, smartphone e tablet	65
Eseguire impostazioni relative al microfono USB	66
Trasferire file su computer e altri dispositivi	
Collegare computer, smartphone e tablet	70
Scollegare computer, smartphone e tablet	72
Eseguire varie impostazioni	73
Impostare la lingua visualizzata	73
Impostare data e ora	74
Impostare il formato della data	76
Impostare la retroilluminazione del display	
Impostare il contrasto del display	80
Impostare il tipo di batteria usato	
Impostare il tempo dello spegnimento automatico (Spegn. autom.)	
Gestire le card microSD	
Formattare le card microSD	
Testare le card microSD	86
Riportare alle impostazioni di default di fabbrica	
Gestire il firmware	
Controllare le versioni firmware	91
Aggiornare il firmware	91
Appendice	92
Diagnostica	92
Specifiche tecniche	94

Veduta d'insieme di M2

Alta qualità audio in registrazione ed editing

Grazie ai circuiti di conversione dual A/D e al supporto per file WAV a 32-bit float, M2 può mantenere la migliore qualità audio dalla registrazione alla post-produzione.

Registrazione

l circuiti di conversione dual A/D consentono di registrare sia a basso che ad alto volume senza bisogno di effettuare regolazioni del gain.



Post-produzione

Registrare file in formato WAV a 32-bit float consente di mantenere la stessa qualità audio durante l'editing.



Veduta d'insieme del circuito di conversione dual A/D

Per ogni circuito in ingresso, M2 ha due convertitori A/D con diversi gain in ingresso. Ciò consente una registrazione di alta qualità senza la necessità di regolare le impostazioni del gain, passo in genere indispensabile.

Gamma dinamica eccezionale

Combinando due convertitori A/D, è stata creata un'ampia gamma dinamica impossibile da ottenere con un singolo convertitore A/D.



Passare da un convertitore A/D all'altro

M2 monitora costantemente i dati dei due convertitori A/D e seleziona automaticamente quello che offre i migliori risultati di registrazione.



Veduta d'insieme del file WAV a 32-bit float

I file WAV a 32-bit float offrono i seguenti vantaggi rispetto ai file WAV convenzionali a 16/24-bit. Queste caratteristiche consentono di mantenere la qualità del suono in registrazione anche durante la post-produzione.

Il vantaggio della risoluzione

I file WAV a 32-bit float offrono il vantaggio di consentire di mantenere un'alta risoluzione anche a basso volume. Ne risulta che i suoni tenui possono essere rafforzati durante l'editing dopo la registrazione, senza degradarne la qualità.

WAV a 16/24-bit



Il vantaggio del clip

Se il suono va in clip uscendo da M2 o da un DAW, è possibile editarlo dopo la registrazione per abbassarne il volume e ripristinare la curva d'onda senza clip, perché i dati nel file WAV a 32-bit float non sono andati in clip.



WAV a 32-bit float



Lato frontale/lato posteriore





1 Microfono XY incorporato

Questo microfono stereo ha due microfoni direzionali incrociati. Può registrare il suono tridimensionale con profondità e ampiezza naturali.

2 Display

Mostra varie informazioni.

3 Pulsante operativo STEREO/MONO

Schermata Home: Commuta il formato di registrazione da stereo a mono. Altre schermate: Operatività illustrata dall'icona in basso sullo schermo. (→ <u>Veduta d'insieme dei</u> pulsanti operativi)

🕘 Pulsanti operativi 🗩 / 🗩

Schermata Home: Cambia il volume sul display Altre schermate: Operatività illustrata dall'icona in basso sullo schermo. (→ Veduta d'insieme dei pulsanti operativi)

5 Pulsante operativo LO CUT

Schermata Home: Cambia l'impostazione del LO CUT Altre schermate: Operatività illustrata dall'icona in basso sullo schermo. (→ <u>Veduta d'insieme dei</u> pulsanti operativi)

6 Pulsante STOP

Ferma la registrazione e la riproduzione. Premetelo durante l'esecuzione o la pausa per chiudere la schermata di riproduzione e aprire la schermata Home.

7 Pulsante PLAY/PAUSE

Avvia e mette in pausa la riproduzione. Quando lo si usa come microfono USB, mette in/toglie da mute.

8 Pulsante REW

Durante l'esecuzione o la pausa, passa al file precedente l'attuale, all'inizio del file attuale o al marker precedente la posizione attuale.

Tenetelo premuto per ricercare all'indietro.

9 Pulsante FF

Durante l'esecuzione o la pausa, passa al file o al marker successivo all'attuale. Tenetelo premuto per ricercare in avanti.

10 Indicatore/pulsante REC

Avvia la registrazione. L'indicatore REC si accende in registrazione. Premetelo in registrazione o in esecuzione per aggiungere un marker in quel punto.

1 Diffusore

Il suono viene inviato in uscita da qui, durante la riproduzione del file. Se, ad esempio, sono collegate delle cuffie al jack PHONE/LINE OUT, l'audio non sarà inviato in uscita dal diffusore.

12 Blocco comparto batterie

Usatelo per installare o togliere il coperchio del comparto batterie. (→ Installare le batterie)

13 Comparto batterie

Installate qui le batterie.

Per togliere il coperchio del comparto batterie, allentate il blocco. (→ Installare le batterie)

Veduta d'insieme dei pulsanti operativi

Quando appaiono delle icone in basso sulla schermata Menu e riproduzione, ad esempio, usate i corrispondenti pulsanti operativi (che sono appena sotto l'icona) per selezionare e confermare voci sulla schermata.

Esempio di schermata Menu



1 Icone operative

Le icone visualizzate differiscono in base alla schermata.

- Pulsante operativo (BREK) Si riapre la schermata precedente.
- 3 Pulsante operativo () Seleziona la voce sopra.
- 4 Pulsante operativo () Seleziona la voce sotto.
- 5 Pulsante operativo (ENTER) Conferma la voce selezionata.

Appaiono anche altre icone operative. Vd. La spiegazione delle procedure per ogni voce per dettagli.

Procedure abbreviate in questo manuale operativo

In questo manuale operativo, le procedure che comprendono la pressione dei pulsanti operativi appaiono come icone nel modo seguente.

Esempio: Usate i pulsanti che corrispondono a est e per selezionare "Impostazioni reg.". Poi, usate il pulsante che corrisponde a **ENTER** per confermare la voce selezionata.

→ Usate _____ / ____ per selezionare "Impostazioni reg." e premete ENTER per confermare.

Lato destro e sinistro

🗖 Lato sinistro



Lato destro



1 Jack PHONE/LINE OUT

Questo mini jack stereo può essere usato per inviare in uscita il suono alle cuffie o ad altro dispositivo.

2 Pulsanti VOLUME

Usateli per regolare il volume delle cuffie/del diffusore incorporato.

3 Porta USB (Type-C)

Collegatela a un computer, uno smartphone o a un tablet per usare questo microfono come lettore di card SD o come USB Mic. Supporta l'operatività con alimentazione USB bus.

4 Slot per card microSD

Inserite qui una card microSD.

5 Pulsante MENU

Apre la schermata Menu e torna alla schermata Home.

6 Interruttore POWER/HOLD

Usatelo per accendere/spegnere e per disabilitare l'operatività dei pulsanti.

Veduta d'insieme delle schermate principali

Questa sezione illustra varie schermate che appaiono sul display di M2.

Schermata Home

Appare sul display all'accensione di M2. Mostra lo stato di M2, compreso lo status di registrazione e le curve d'onda dei segnali in ingresso.



1 Icona di status

Questa icona mostra lo status di registrazione.

- 🖬 Stop
- 🚺 In registrazione

2 Contatore

Mostra il tempo di registrazione disponibile quando si è in standby di registrazione e il tempo di registrazione trascorso quando si è in registrazione.

3 Indicatore della carica residua delle batterie

Appare quando si opera a batterie. Quando la carica residua è bassa, cambiate le batterie (\rightarrow Installare le batterie) o collegate un adattatore AC (\rightarrow Collegare l'adattatore AC) o una batteria portatile (\rightarrow Usare altre fonti di alimentazione).

Pieno ← → Vuoto

4 Visualizzazione della forma d'onda/del volume

Mostra il volume dei segnali in ingresso su M2. Le forme d'onda appaiono durante la registrazione. (→ Regolare la dimensione del volume visualizzato per facilitarne il controllo)

Gli ingressi appaiono sul lato sinistro di ogni visualizzazione del volume.

- L: Segnale di sinistra del microfono XY incorporato
- R: Segnale di destra del microfono XY incorporato

5 Impostazione stereo/mono

Mostra il formato di registrazione attuale. Su STEREO, l'audio stereo sarà registrato. Su MONO, i canali di destra e sinistra saranno mixati e registrati come audio mono. (→ <u>Cambiare l'impostazione stereo/</u> mono)

6 Amplificazione di volume sul display

Mostra la quantità di amplificazione di volume sul display. Regolatelo secondo necessità in modo che il volume visualizzato sia facilmente controllabile. (→ Regolare la dimensione del volume visualizzato per facilitarne il controllo)

7 Impostazione LO CUT

Mostra l'impostazione LO CUT attuale. (→ Ridurre il rumore (taglio delle basse frequenze))

Suggerimento:

- Quando è aperta la schermata Home, premere alla schermata Home la schermata Home. Questa funzione è utile per tornare velocemente alla schermata Home da varie schermate di impostazione. (Non è possibile tornare alla schermata Home da poche schermate.)
- Quando è aperta <u>Schermata di riproduzione</u> o <u>Schermata FILE LIST</u>,
 può essere premuta per aprire la schermata Home.

Schermata di riproduzione

Quando <u>Schermata Home</u> è aperta, anche premere per avviare la riproduzione aprirà la schermata. Questa schermata mostra lo status di riproduzione di M2, compreso il tempo di riproduzione e la forma d'onda del file di registrazione.



1 Icona di status

Questa icona mostra lo status di riproduzione.

- 📑 In riproduzione
- 🔳 Pausa
- 🛃 Ricerca indietro
- 🔛 Ricerca in avanti

2 Tempo di riproduzione

Mostra il tempo trascorso dall'inizio della riproduzione.

3 Lunghezza del file

Mostra la lunghezza del file attualmente in riproduzione.

4 Indicatore della carica residua delle batterie

Appare quando si opera a batterie. Quando la carica residua è bassa, cambiate le batterie (\rightarrow Installare le batterie) o collegate un adattatore AC (\rightarrow Collegare l'adattatore AC) o una batteria portatile (\rightarrow Usare altre fonti di alimentazione).

Ē	Ē	\Box	Ū
	-	•	\/

Pieno 🗕 🔶 Vuoto

5 Visualizzazione della forma d'onda

Mostra la forma d'onda dei file registrati e che sono in riproduzione. Il colore è invertito per le parti della forma d'onda già eseguite.

E' possibile controllare anche le posizioni dei marker. (\rightarrow Aggiungere marker in registrazione, Aggiungere/cancellare marker durante la riproduzione)

6 Barra dei marker

Le barre mostrano i marker aggiunti al file in riproduzione.

7 Icone operative

Premendo i pulsanti operativi posti sotto le corrispondenti icone operative sul display, la posizione di riproduzione può essere variata ed è possibile cambiare schermata. E' possibile anche cancellare il file o esportarlo ed è possibile controllare le sue informazioni. (→ Veduta d'insieme dei pulsanti operativi)

Suggerimento:

- Premete per fermare la riproduzione e riaprire la schermata Home.
- Premete **LIST** per aprire Schermata FILE LIST.

Schermata FILE LIST

Premete **LIFT** quando è aperta Schermata di riproduzione per aprire questa schermata.

I file sulla card microSD appaiono sotto forma di elenco sul display, per cui il contenuto della card può essere controllato e i file possono essere eseguiti o cancellati, ad esempio.



1 Icona di status

Le icone mostrano lo status di riproduzione.

- 📑 In riproduzione
- 🔲 Pausa
- 🛃 Ricerca indietro
- 🔛 Ricerca in avanti

2 Indicatore della carica residua delle batterie

Appare quando si opera a batterie. Quando la carica residua è bassa, cambiate le batterie (\rightarrow Installare le batterie) o collegate un adattatore AC (\rightarrow Collegare l'adattatore AC) o una batteria portatile (\rightarrow Usare altre fonti di alimentazione).

Pieno - Vuoto

3 Elenco file

Mostra i file che sono sulla card microSD.

Appaiono nome e lunghezza dei file. Appare una barra di avanzamento per il file selezionato. Quando l'elenco ha più file di quanti siano visualizzabili sul display, appare una barra di scorrimento sul lato destro.

4 Icone operative

E' possibile selezionare e cancellare i file premendo i pulsanti operativi posti sotto le corrispondenti icone operative sul display. E' possibile anche commutare schermata. (→ <u>Veduta d'insieme dei pulsanti</u> operativi)

5 Barra di avanzamento

Mostra la posizione di riproduzione attuale.

6 Tempo di riproduzione/lunghezza del file

In esecuzione o in pausa, mostra il tempo trascorso dall'inizio della riproduzione. Su stop, mostra la lunghezza del file.

Suggerimento:

- Premete 🔘 per fermare la riproduzione e riaprire la schermata Home.
- Premete **IMRUE** per aprire <u>Schermata di riproduzione</u>.

Schermata Menu

Usate la schermata Menu per eseguire varie impostazioni, comprese quelle relative a registrazione e sistema.



1 Titolo del menu

2 Voci del menu

Comprendono le voci di impostazione e i valori di impostazione.

3 Icone operative

Premendo i pulsanti operativi posti sotto le corrispondenti icone operative sul display, è possibile selezionare le voci del menu e confermare quelle selezionate. (→ <u>Veduta d'insieme dei pulsanti</u> operativi)

4 Indicatore della carica residua delle batterie

Appare quando si opera a batterie. Quando la carica residua è bassa, cambiate le batterie (\rightarrow Installare le batterie) o collegate un adattatore AC (\rightarrow Collegare l'adattatore AC) o una batteria portatile (\rightarrow Usare altre fonti di alimentazione).

(\square)		
Pieno	◀	 Vuoto

5 Barra di scorrimento

Appare quando ci sono altre voci che non rientrano nella visualizzazione sul display.

Aprire la schermata Menu





Suggerimento:

Quando è aperta una schermata diversa dalla Home, premere 🦳 apre la schermata Home. Questa
funzione è utile per tornare velocemente alla schermata Home da varie schermate di impostazione. (Non è
possibile tornare alla schermata Home da poche schermate.)

Processo di registrazione

La registrazione segue il processo illustrato sotto.

\square		• Inserite una card microSD (\rightarrow Inserire card microSD)
	_	• Alimentazione (\rightarrow Installare le batterie $/ \rightarrow$ Collegare l'adattatore AC)
	Prepararsi a	 Accendete l'unità(→ Accendere l'unità)
	registrare	 Eseguite impostazioni relative all'ingresso (→ Eseguire impostazioni relative all'ingresso)
		 Eseguite impostazioni relative alla registrazione (→ Eseguire impostazioni relative alla registrazione)
		• Usate) per avviare la registrazione e) per fermarla (\rightarrow Registrare)
	Registrare	
	Riprodurre e	 Usate per avviare la riproduzione, e per fermarla(→ Eseguire le registrazioni)
	Tevisionare	

Preparativi

Inserire card microSD

1. A unità spenta, aprite il coperchio dello slot per card microSD, e inserite una card microSD nello slot, mantenendo i pin verso l'alto.



Per togliere una card microSD, spingetela ulteriormente nello slot e poi tiratela fuori.

2. Chiudete il coperchio dello slot per card microSD.

Nota:

- Accertatevi sempre che l'unità sia spenta quando inserite o togliete una card microSD. Inserire o togliere una card mentre l'unità è accesa potrebbe provocare la perdita dei dati.
- Inserendo una card microSD, assicuratevi di inserirla nel senso corretto, con la parte superiore verso l'alto.
- Non è possibile registrare o riprodurre se non è caricata una card microSD in M2.
- Formattate sempre le card microSD per massimizzarne la performance, dopo averla acquistata o dopo averla usata su altro dispositivo. (→ Formattare le card microSD)

Alimentazione

M2 può operare sia a batterie che usando una fonte di alimentazione collegata alla porta USB (adattatore AC, alimentazione USB bus o batteria portatile).

Quando una fonte di alimentazione è collegata alla porta USB, ad essa sarà data priorità rispetto alle batterie.

Installare le batterie

Usate 2 batterie AA per alimentare M2 a batterie.

1. Dopo aver spento l'unità, allentate la vite di blocco del comparto batteria, e rimuovete l'alloggiamento batterie da M2.



2. Inserite 2 batterie AA nell'alloggiamento.



3. Inserite l'alloggiamento in M2, e stringete la vite di blocco del comparto batterie.



Nota:

- Usate solo un tipo di batteria (alcalina, NiMH o litio) alla volta.
- Impostate correttamente il tipo di batteria usato in modo che la carica residua sia visualizzata accuratamente. (→ Impostare il tipo di batteria usato)
- Se la carica della batteria è bassa, spegnete immediatamente l'unità e installate batterie nuove. La carica residua è generalmente visualizzata quando si opera a batterie (ad eccezione di alcune schermate).

Collegare l'adattatore AC

Collegate il cavo dell'adattatore AC (AD-17) dedicato o alla porta USB (Type-C) e collegate l'adattatore a una presa.



Usare altre fonti di alimentazione

Collegando un computer alla porta USB (Type-C), M2 Pro può funzionare con alimentazione USB bus. In aggiunta, è possibile usare anche una batteria portatile a 5V (tra quelle in commercio) per alimentare l'unità.



Usare il supporto per microfono

Per usare M2 su un supporto microfonico, ad esempio, montate l'unità sull'accluso supporto.



Accendere/spegnere l'unità

Accendere l'unità



M2 si accende, aprendo la schermata Home sul display(\rightarrow Schermata Home).



Alla prima accensione dopo l'acquisto, o dopo che F3 è stato resettato e riportato alle impostazioni di default di fabbrica, appariranno sul display le schermate di impostazione della lingua e della data/ora, per cui eseguite queste impostazioni. (→ Impostare la lingua visualizzata (primo avvio), Impostare il formato della data (primo avvio), Impostare data e ora (primo avvio), Impostare il tipo di batteria usato (primo avvio))

Nota:

- E' possibile impostare M2 in modo che si spenga automaticamente se non in uso per un certo periodo di tempo. (→ Impostare il tempo dello spegnimento automatico (Spegn. autom.))
- Se appare sul display "Nessuna card SD!", verificate che la card microSD sia inserita correttamente.
 (→ Inserire card microSD)
- Se appare "Card SD non valida!" sul display, significa che la card non è stata formattata correttamente. Formattate la card microSD o usate un'altra card microSD. (→ Formattare le card microSD, Inserire card microSD)

Spegnere l'unità

1. Fate scorrere $\textcircled{O}{\bigcirc}$ HOLD verso O finché non appare "Arrivederci!" sul display.

ll display si svuota e l'unità si spegne.

Nota:

Quando si spegne l'unità, appare "Attendere: salvataggio dati..." e le impostazioni attuali saranno salvate su M2.

Quando appare "Attendere: salvataggio dati...", non interrompete l'alimentazione scollegando l'adattatore AC o togliendo le batterie, ad esempio.

Impostare la lingua visualizzata (primo avvio)

Alla prima accensione dopo l'acquisto, impostate la lingua visualizzata quando si apre la schermata d'impostazione della lingua.

1. Usate 📰 e 📰 per selezionare la lingua visualizzata e premete 📰 per confermare.



Ciò conferma la lingua visualizzata sul display, e apre una schermata in cui è possibile impostare il formato della data, per cui impostatelo. (→ Impostare il formato della data (primo avvio))

Suggerimento:

E' possibile cambiare l'impostazione della lingua anche in seguito, dalla schermata Menu. (→ Impostare la lingua visualizzata)

Impostare il formato della data (primo avvio)

Alla prima accensione dopo l'acquisto. Dopo aver impostato la lingua visualizzata, apparirà la schermata di impostazione del formato della data, per cui impostatelo.

La data inserita sui file di registrazione seguirà il formato selezionato qui.

1. Usate e per selezionare il formato della data, e premete per confermare. La data attualmente impostata appare in basso sulla schermata come esempio concreto del formato impostato.



Impostazione	Spiegazione
AAMMGG	La data sarà visualizzata con anno, mese, giorno in questo ordine.
MMGGAA	La data sarà visualizzata con mese, giorno, anno in questo ordine.
GGMMAA	La data sarà visualizzata con giorno, mese, anno in questo ordine.

Dopo aver impostato il formato della data, si apre una schermata in cui impostare data e ora, per cui impostatele. (→ Impostare data e ora (primo avvio))

Suggerimento:

E' possibile cambiare il formato della data anche in seguito, dalla schermata Menu. (→ Impostare il formato della data)

Impostare data e ora (primo avvio)

Alla prima accensione dopo l'acquisto, dopo aver impostato il formato della data, apparirà la schermata di impostazione di data e ora, per cui impostatele. Data e ora vengono aggiunte ai file in registrazione.



4. Dopo aver impostato tutte le voci, usate **e per selezionare o** *k*, e premete **voci**, per confermare.

Imposta	data	/@	
****	MM	DD	
2022 /	01 /	01	
00 : 00 [OK]			
BRCK ┥		\checkmark	

Dopo aver confermato data e ora, appare una schermata in cui è possibile impostare il tipo di batteria, per cui impostatelo. (→ Impostare il tipo di batteria usato (primo avvio))

Nota:

Se l'unità non è accesa da molto tempo, le impostazioni di data e ora salvate su di essa saranno resettate. Se appare la schermata d'impostazione di data e ora all'avvio, impostatele ancora.

Suggerimento:

E' possibile cambiare l'impostazione di data e ora anche in seguito, dalla schermata Menu. (\rightarrow Impostare data e ora)

Impostare il tipo di batteria usato (primo avvio)

Alla prima accensione dopo l'acquisto, dopo aver impostato data e ora, apparirà la schermata di impostazione del formato della batteria. Impostate correttamente il tipo di batteria usato da M2 in modo che la carica residua sia visualizzata accuratamente sul display.

1. Usate **e e e** per selezionare il tipo di batteria e premete **e e** per confermare.



Impostazione	Spiegazione	
Alcalina	Batterie alcaline	
Ni-MH	Batterie al nickel metallo idruro	
Litio	Batterie al litio	

Suggerimento:

E' possibile cambiare il tipo di batteria anche in seguito, dalla schermata Menu. (→ Impostare il tipo di batteria usato)

Evitare operazioni indesiderate (funzione di blocco)

Per evitare operazioni non desiderate, è possibile usare la funzione di blocco per disabilitare i pulsanti di M2.

1. Fate scorrere

Si attiva la funzione di blocco, che disabilita tutte le operatività dei pulsanti.



Per disattivare la funzione di blocco, fate scorrere $\bigcirc HOLD$ verso la posizione centrale.

Eseguire impostazioni relative all'ingresso

Cambiare l'impostazione stereo/mono

E' possibile impostare il formato del canale usato per l'audio registrato.

Su STEREO, i canali di destra e sinistra saranno registrati come audio stereo. Su MONO, i canali di destra e sinistra saranno mixati e registrati come audio mono.

1. Premete or quando la schermata Home è aperta. Premendo questo si alterna tra STEREO e MONO.



Il formato del canale impostato appare sulla schermata Home.

	D46:08:	l	7 📖
L	- 	R	I
STERED			

Nota:

E' possibile commutare il suono in uscita dal jack PHONE/LINE OUT e quello proveniente dall'operatività del microfono USB allo stesso modo.

Ridurre il rumore (taglio delle basse frequenze)

E' possibile tagliare le basse frequenze per ridurre il suono del vento e i pop vocali, ad esempio.

Sulla schermata Home, premete or impostare la frequenza di taglio.
 La frequenza selezionata appare sulla schermata Home.



LO CUT può essere impostato su OFF, 80Hz, 160Hz o 240Hz.

Suggerimento:

Consigliamo di usare una protezione anti-vento (acclusa) se l'aria colpisce direttamente il microfono, ad esempio, quando registrate in esterni o se il microfono è vicino alla bocca di chi parla.


Registrare

Regolare la dimensione del volume visualizzato per facilitarne il controllo

M2 registra in formato a 32-bit float, rendendo le regolazioni del gain in ingresso non più necessarie. In base al segnale in ingresso, tuttavia, il volume visualizzato sul display potrebbe risultare troppo piccolo o troppo grande, rendendo difficile il controllo.

Cambiando la dimensione del volume visualizzato sul display, il controllo è reso più facile. Inoltre, la dimensione della forma d'onda visualizzata in registrazione cambia anche i volumi registrati.

1. Usate 💍 e 💍 per regolare la dimensione, affinché il volume sia semplice da controllare.



Nota:

- La dimensione di visualizzazione della forma d'onda può essere regolata su 11 livelli.
- Fate attenzione al volume se state monitorando il suono in cuffia, ad esempio.
- Regolare l'ingrandimento durante la registrazione non influisce sul livello di registrazione di quella registrazione.

Monitorare i suoni in ingresso/riproduzione

E' possibile monitorare i suoni in ingresso e in riproduzione usando le cuffie, ad esempio, ed è possibile regolare il volume del monitoraggio.

1. Collegate le cuffie, ad esempio, al jack PHONE/LINE OUT.



2. Usate volume per regolare il volume delle cuffie o di altro dispositivo collegato. Il volume è visualizzato sul display mentre lo regolate.



Nota:

- Anche il volume in uscita dal jack PHONE/LINE OUT sarà influenzato variando l'ingrandimento del volume sul display. (→ Regolare la dimensione del volume visualizzato per facilitarne il controllo)
- Se non è collegato nulla al jack PHONE/LINE OUT, usando volume del diffusore incorporato.
- Il diffusore incorporato non può essere usato per il monitoraggio durante la registrazione.

Suggerimento:

- Regolate il volume dopo aver regolato l'ingrandimento del volume sul display. (→ Regolare la dimensione del volume visualizzato per facilitarne il controllo)
- E' possibile allungare il tempo di operatività a batterie scollegando le cuffie dal jack PHONE/LINE OUT, se il monitoraggio in cuffia non è necessario.
- E' possibile regolare il volume separatamente per diffusore e cuffie.

Eseguire impostazioni relative alla registrazione

Impostare la frequenza di campionamento

E' possibile impostare la frequenza di campionamento usata per registrare file.

1. Premete T.
Si apre la schermata Menu.
2. Usate e per selezionare "Impostazioni reg." e premete ENTER per confermare.
3. Usate e per selezionare "Freq. campionam." e premete ENTER per confermare.
Freq. campionam. Pre Rec Tono di avvio re BRER A FIENTER
4. Usate e per selezionare la frequenza di campionamento e premete e per confermare.
Freq. campion:(III) 44.1kHz ✓48kHz 96kHz BRER ▲ ▼ ✓
Si possono selezionare le seguenti frequenze di campionamento. 44,1 kHz / 48 kHz / 96 kHz

Nota:

La qualità del bit usata per la registrazione è sempre 32-bit float.

Catturare l'audio prima dell'avvio della registrazione (pre-rec)

Il segnale in ingresso ha un buffer di un determinato tempo, per cui può essere catturato fino a 2 secondi prima di usare
per avviare la registrazione (pre-registrazione). Ciò è utile quando
è commutato tardi, ad esempio.

1. Premete puando la schermata Home è aperta. Si apre la schermata Menu.

2. Usate **EXTER** per selezionare "Impostazioni reg." e premete **EXTER** per confermare.

Menu	(111
Impostazioni	re
USB	
Card SD	- 0
BACK 🔺 🔻 E	NTER

3. Usate **ENTER** per selezionare "Pre Rec" e premete **ENTER** per confermare.

Impost	tazioni 💷
Freq.	<u>campionam.</u>
Pre Re	9C
Tono d	¦i avvio r∈∣
BACK	🔺 🔍 ENTER

4. Usate e per selezionare "On" e premete per confermare.

Impostare il tono di avvio della registrazione

E' possibile inviare in uscita dei segnali da mezzo secondo (toni di avvio della registrazione) dal jack PHONE/ LINE OUT, quando la registrazione parte.

Poiché i toni di avvio della registrazione sono scritti anche sui file di registrazione, quando si registra audio per il video con M2, inviarne il segnale in uscita all'ingresso della fotocamera può semplificare la sincronizzazione tra audio e video.

1. Premete 🦳 quando la schermata Home è aperta.
Si apre la schermata Menu.
2. Usate e per selezionare "Impostazioni reg." e premete enter per confermare.
Menu (Ⅲ Impostazioni re USB Card SD BRER ▲ ▼ ENTER
3. Usate ENTER per selezionare "Tono di avvio reg." e premete ENTER per confermare.
Impostazioni ₪ Freq. campionam. Pre Rec Tono di avvio re BRCK ▲ ▼ ENTER
4. Usate e per selezionare "On" e premete e per confermare.
Tono di avvio ✓Off On

5. Usate un cavo stereo con mini jack per collegare il jack ingresso della fotocamera al jack PHONE/ LINE OUT di M2.



Nota:

Fate attenzione al volume quando monitorate il suono in ingresso con le cuffie collegate alla fotocamera, ad esempio.

Registrare

1. Premete 🔘 quando la schermata Home è aperta.



L'indicatore REC si accende in rosso, la registrazione si avvia e sul display appare il nome del file in registrazione.

Il tempo di registrazione trascorso appare durante la registrazione.



2. Premete 🔘 per fermare.

Far scorrere \bigcirc HOLD verso HOLD evita le operazioni indesiderate, durante la registrazione. (\rightarrow Evitare operazioni indesiderate (funzione di blocco))

Nota:

Se il file supera 2 GB in registrazione, sarà creato automaticamente un nuovo file e la registrazione continuerà senza interruzioni. Non ci saranno interruzioni di suono tra i due file, quando ciò avviene.

Suggerimento:

• E' possibile aggiungere marker durante la registrazione premendo . (→ Aggiungere marker in registrazione)

E' possibile inserire un massimo di 99 marker a un file.

• I file sono salvati automaticamente a intervalli regolari durante la registrazione. Se l'alimentazione viene interrotta o si verifica un altro problema durante la registrazione, il file coinvolto può essere recuperato eseguendolo con M2.

Aggiungere marker in registrazione

E' possibile aggiungere marker a un file mentre è in registrazione.

I marker aggiunti appaiono su <u>Schermata di riproduzione</u> dove e possono essere usati per spostare la posizione di riproduzione.

1. Premete 🔘 mentre registrate.

Ciò aggiunge un marker nella posizione corrispondente al tempo di registrazione trascorso attualmente.



Nota:

- Si possono aggiungere fino a 99 marker a un singolo file.
- I marker possono essere cancellati su Schermata di riproduzione. (→ Cancellare i marker)

Eseguire le registrazioni

Eseguire le registrazioni



1. Premete quando la schermata Home è aperta. Si apre <u>Schermata di riproduzione</u> sul display e la riproduzione si avvia.



Vd. "Operatività della schermata di riproduzione" per dettagli sulle operatività mentre la schermata di riproduzione è aperta.

Nota:

M2 non può eseguire file che non ha registrato o file editati su altro dispositivo dopo la registrazione.

Suggerimento:

Usate la schermata FILE LIST per selezionare i file da riprodurre. (→ Controllare i file (schermata FILE LIST))

2. Premete 🔘.

Si ferma la riproduzione e si riapre la schermata Home.

Operatività della schermata di riproduzione



1 LIST

Apre Schermata FILE LIST.

2 - 3 SEC

Sposta la posizione di riproduzione indietro di 3 secondi.

3 +10580

Sposta la posizione di riproduzione in avanti di 10 secondi.

4 OPTION

Apre le opzioni del file, che comprendono le operatività illustrate nelle sezioni seguenti: Ottimizzare il volume del file (normalizzazione), Cambiare la qualità del bit ed esportare file (Esportare), Verificare le informazioni relative al file, e Cancellare i file.

5 🔘

Ferma la riproduzione e riapre la schermata Home.

6 🔊

Mette in pausa e riprende la riproduzione.

7 🕞

Porta all'inizio del file o al marker precedente o esegue il file precedente. Tenete premuto per cercare all'indietro nel file.

8 🕞

Porta al marker successivo o esegue il file successivo. Tenete premuto per cercare in avanti nel file.



Aggiunge un marker nella posizione di riproduzione attuale. Se c'è già un marker nella posizione di riproduzione attuale, quel marker sarà cancellato. (\rightarrow Aggiungere/cancellare marker durante la riproduzione)

Aggiungere/cancellare marker durante la riproduzione

E' possibile aggiungere marker a un file mentre è in esecuzione. I marker aggiunti appaiono sulla schermata di riproduzione dove 🕞 e 🕞 possono essere usati per spostare la posizione di riproduzione.

Aggiungere marker

1. Quando <u>Schermata di riproduzione</u> è aperta, premete per aggiungere un marker nella posizione di riproduzione desiderata.

Il marker sarà aggiunto nella posizione di riproduzione corrispondente a quando) è stato premuto.

Cancellare i marker

- **1.** Quando siete in pausa su <u>Schermata di riproduzione</u>, usate e riproduzione con il marker da cancellare.
- 2. Premete 🕥.

Il marker che si trova in quella posizione sarà cancellato.

Usare la regolazione automatica del volume di riproduzione

Impostando "Esecuzione con vol. autom." su "On", il volume di riproduzione può essere livellato, a prescindere dal valore di loudness del livello di registrazione.

1. Premete aperta. Si apre la schermata Menu. 2. Usate e per selezionare "Sistema" e premete ENTER per confermare. Menu USB Card SD 🔺 🔍 ENTER 3. Usate e e per selezionare "Esecuzione con vol. autom."e premete ENTER per confermare. <u>Sis</u>tema Ē Lingua Data/ora secuzione con BREK 🔺 🔻 ENTER **4.** Usate **e e** per selezionare "On" e premete **e** per confermare. Esecuzione cor 🎟 ✔Off Πn BREK 🔺 🔻 🗸

Quando "Esecuzione con vol. autom." è su "On", appare in alto a destra sulla schermata di riproduzione.

	0:00:03 7 0		IUTO ())
B			
****	•	• † •	*****
LIST	- 3 SEC +1	. O SEC	OPTION

Gestire i file

I file creati da M2 sono salvati sulla card microSD.

E' possibile selezionare i file di registrazione sulla card microSD. Poi, è possibile normalizzarli, convertire la loro qualità del bit o cancellarli.

M2: struttura di cartelle e file

Struttura di cartelle e file

Registrando con M2, i file sono creati sulle card microSD nella maniera seguente.



1 File di registrazione

I file registrati da M2 sono salvati sulla directory principale della card microSD.

- Quando il formato del canale dell'audio registrato è STEREO: verrà registrato un singolo file stereo con due tracce audio.
- Quando il formato del canale dell'audio registrato è MONO: verrà registrato un singolo file mono con una traccia audio.

Vd. "Cambiare l'impostazione stereo/mono" per dettagli sul formato del canale dell'audio registrato.

2 File normalizzato

Questo file è stato normalizzato. (→ Ottimizzare il volume del file (normalizzazione)) Questo tipo di file è salvato nella directory principale della card microSD, proprio come i file registrati.

3 Cartella Export

Viene creata quando i file sono esportati. I file prodotti tramite esportazione sono salvati nella cartella Export. (→ Cambiare la qualità del bit ed esportare file (Esportare))



4 File esportati

I file creati eseguendo l'esportazione sono salvati nella cartella Export. (→ Cambiare la qualità del bit ed esportare file (Esportare))

Dare un nome al file di registrazione

I nomi dei file sono assegnati in base ai seguenti formati.

Nome del file (esempio)	Spiegazione
20220101_001.WAV	 Data Viene usato il formato della data impostato Numero della take Questo numero aumenta di un'unità ogni volta che la registrazione si avvia nuovamente. In aggiunta, se la dimensione del file supera 2 GB, quando registrate a lungo, anche il nuovo file che viene creato avrà un numero di un'unità superiore.

Nota:

- Se il file supera 2 GB in registrazione, sarà creato automaticamente un nuovo file e la registrazione continuerà senza interruzioni. Quando ciò accade, il numero della take del file appena creato sarà incrementato di un'unità.
- I file normalizzati saranno salvati nella directory principale usando il nome del file originale con l'aggiunta di "_NORM.WAV" alla fine. (→ Ottimizzare il volume del file (normalizzazione))
- I file creati dall'esportazione saranno salvati nella cartella Export usando il nome del file originale con l'aggiunta di "_xx_yy.WAV" alla fine. (Cambiare la qualità del bit ed esportare file (Esportare))
 - xx: qualità del bit (16/24)
 - yy: impostazione di normalizzazione ("NORM" quando su on o nulla quando su off)
- M2 non può eseguire file nella cartella Export.

Controllare i file (schermata FILE LIST)

Usate Schermata FILE LIST per controllare i file sulla card microSD. I file possono anche essere eseguiti e cancellati su questa schermata.

1. Premete **LIST** su Schermata di riproduzione.

Si apre la schermata FILE LIST, che mostra un elenco di file sulla card microSD.



Vd. "Operatività della schermata FILE LIST" per dettagli sulle operatività mentre la schermata FILE LIST è aperta.

Operatività della schermata FILE LIST



1 WRUE

Apre Schermata di riproduzione.

2 🔼 / 🔽

Usateli per selezionare il file precedente/successivo.

3 DELETE

Cancella il file selezionato. (→ Cancellare i file sulla schermata FILE LIST)

4 🔘

Ferma la riproduzione e riapre la schermata Home.

5 🔊

Mette in pausa e riprende la riproduzione.

6 🕞

Porta all'inizio del file o al marker precedente o esegue il file precedente. Tenete premuto per cercare all'indietro nel file.

7 🕞

Porta al marker successivo o esegue il file successivo. Tenete premuto per cercare in avanti nel file.

Cancellare i file

E' possibile cancellare il file selezionato su <u>Schermata FILE LIST</u> e quello in esecuzione su <u>Schermata di</u> riproduzione .

Cancellare i file sulla schermata FILE LIST

1. Su Schermata FILE LIST, usate e premete per selezionare il file da cancellare e premete

Þ	FILE LIST	(COL)
220	101_001	1810:01
220)101_002	0:00:34
220)101_003	0:00:09
220	101_004	0:00:14
WRU	E	DELETE

2. Usate e per selezionare "Cancella" e premete per confermare.

Selezionate "Annulla" per annullare la cancellazione.

Suggerimento:

E' possibile cancellare i file anche dalla schermata di riproduzione. (\rightarrow Cancellare il file in esecuzione sulla schermata di riproduzione)

Cancellare il file in esecuzione sulla schermata di riproduzione

1. Premete **IFTIN** su Schermata di riproduzione. Mostra le opzioni del file.



Suggerimento:

E' possibile cancellare i file anche dalla schermata FILE LIST premendo \square . (\rightarrow Cancellare i file sulla schermata FILE LIST)

Ottimizzare il volume del file (normalizzazione)

E' possibile ottimizzare il volume normalizzando i file registrati.

1. Premete **Struct** su Schermata di riproduzione. Mostra le opzioni del file.



2. Usate e per selezionare "Normalizzare" e premete enter per confermare.

220101_001 🚥	
Cancella	
Normalizzare	
Esportare	
BREK 🔺 🔻 ENTER	1



Selezionate "Annulla" per tornare alla schermata originale.

Nota:

I file normalizzati sono salvati con lo stesso formato a 32-bit e possono essere eseguiti così come sono su M2.

Suggerimento:

La normalizzazione è una funzione che misura il volume più alto dei dati audio e regola il volume, mantenendolo all'interno di una gamma affinché non ci sia distorsione.

Cambiare la qualità del bit ed esportare file (Esportare)

M2 può registrare solo in formato a 32-bit float, ma può convertire i file registrati in altri formati e può esportarli. Ciò è utile quando si caricano file registrati da M2 su computer, smartphone e tablet quando l'applicazione in uso non supporta il formato a 32-bit float, ad esempio.

Cambiando il formato del file, è possibile impostare la normalizzazione per essere usata o meno. Il volume dei file registrati può essere ottimizzata dalla normalizzazione.



BREK 🔺 🔻 ENTER

4. Usate e per decidere se normalizzare o meno e premete ENTER per confermare.
Normalizzare ()) Off Un
BEER E FIER
Selezionate "On" per normalizzare.
5. Usate e per selezionare "Esegui" e premete per confermare.
Esportare ()) Esegui Annulla Stima: 0h01m

Il file convertito sarà salvato nella cartella Export.

Selezionate "Annulla" per tornare alla schermata originale.

Suggerimento:

La normalizzazione è una funzione che misura il volume più alto dei dati audio e regola il volume, mantenendolo all'interno di una gamma affinché non ci sia distorsione.

Verificare le informazioni relative al file

E' possibile verificare vari tipi di informazioni sul file in riproduzione.

1. Premete **Struct** su Schermata di riproduzione. Mostra le opzioni del file.



2. Usate **ENTER** per selezionare "Informazioni" e premete **ENTER** per confermare.



3. Usate **_____** e **_____** per verificare vari tipi di informazione.

Data e ora di creazione del file

Formato del file

Lunghezza del file



Uso come microfono USB

I segnali in ingresso su M2 possono essere inviati a un computer, uno smartphone o un tablet, e i segnali in riproduzione da questi dispositivi possono essere inviati in uscita da M2.

Inoltre, M2 può anche registrare audio mentre lo si usa come microfono USB.

Installare i driver

Computer windows

1. Scaricate M2 Driver su computer dal sito webzoomcorp.com.

Nota:

La versione più recente di M2 Driver può essere scaricata dal sopra citato sito web.

2. Lanciate l'installer e seguite le istruzioni per installare M2 Driver.

Nota:

Vd. La Guida all'installazione acclusa al pacchetto del driver per le procedure dettagliate.

Computer Mac, smartphone e tablet

Non sono richiesti driver per l'uso con un Mac, uno smartphone o un tablet.

Collegare computer, smartphone e tablet

- **1.** Premete puando la schermata Home è aperta. Si apre la schermata Menu.
- **2.** Usate **ENTER** per selezionare "USB" e premete **ENTER** per confermare.

Menu	(
Impostazioni	rei
USB	
Card SD]
BREK 🔺 🔻 I	ENTER

Trasferimento fi

BREK 🔺 🔻 ENTER



4. Usate **EXTER** per selezionare il dispositivo collegato e premete **EXTER** per confermare. Collegandovi mentre usate la funzione microfono USB, appare "USB MIC" in alto a sinistra sulla schermata Home.



Impostazione	Spiegazione
PC/Mac	Usate questa impostazione per collegare un computer.
Dispositivo portatile	Usate questa impostazione per collegare uno smartphone o un tablet. Usate le batterie per alimentare M2.

Nota:

- L'operatività tramite bus potrebbe non essere possibile in base alla capacità di alimentazione USB bus del computer. In tal caso, selezionate "Dispositivo portatile" per alimentare l'unità a batterie, quando vi collegate.
- Usandolo come microfono USB, la frequenza di campionamento è 48 kHz.

5. Usate un cavo USB (Type-C) per collegare M2 a un computer, uno smartphone o un tablet.



- 2 Smartphone/tablet (iOS/iPadOS)
- **3** Computer (Windows/Mac)

Nota:

- Usate un cavo USB che supporti il trasferimento dei dati.
- Usate un Lightning to USB 3 Camera Adapter per collegarvi a un dispositivo iOS/iPadOS con connettore lightning.
- **6.** Lanciate un'applicazione su computer, smartphone o tablet e selezionate M2 come dispositivo "Audio" o "Input/Output".

Nota:

- Anche se "ZOOM M2" non può essere selezionato nelle impostazioni "Sound" del computer, M2 può comunque essere usato come microfono USB a 32-bit float se è selezionato come dispositivo "Audio" o "Input/Output" in un'applicazione che supporti il formato a 32-bit float.
- Vd. i manuali operativi delle applicazioni per info sulle loro operatività.

Mettere in mute il microfono USB

Collegandovi usando la funzione microfono USB, è possibile mettere temporaneamente in mute il suono proveniente dal microfono in modo che non sia inviato al computer, smartphone o tablet.

1. Premete log quando la schermata Home è aperta (e siete collegati usando la funzione microfono USB).

Appare il messaggio MUTE e l'uscita al computer, smartphone o tablet sarà messa in mute.



2. Premete in mute.

Ciò toglie da mute l'uscita e ritorna alla schermata precedente.

Nota:

Anche il suono in registrazione e quello in uscita dal jack PHONE/LINE OUT saranno messi in mute allo stesso modo.

Scollegare computer, smartphone e tablet

1. Premete quando la schermata Home è aperta (e siete collegati usando la funzione microfono USB).

Si apre la schermata Menu.

2. Usate **ENTER** per selezionare "Uscire da USB MIC" e premete **ENTER** per confermare.



3. Scollegate il cavo USB che collega M2 al computer, smartphone o tablet.

Eseguire impostazioni relative al microfono USB

Quando M2 è usato come microfono USB, il suono del monitoraggio e il segnale inviato a computer, smartphone e tablet possono essere impostati.

Cambiare l'impostazione stereo/mono

Il suono catturato da M2 può essere mixato in mono per il monitoraggio e l'invio a computer, smartphone e tablet. Questa funzione è utile per lo streaming su web e in altre occasioni in cui non volete che audio stereo sia inviato a computer, smartphone o tablet.

1. Premete oquando la schermata Home è aperta (e siete collegati usando la funzione microfono USB).

Premendo questo si alterna tra STEREO e MONO.



Nota:

Anche il suono registrato e quello in uscita dal jack PHONE/LINE OUT sono commutati allo stesso modo.

Ridurre il rumore (taglio delle basse frequenze)

Usando M2 come microfono USB, è possibile tagliare le basse frequenze provenienti dal microfono XY incorporato, riducendo il suono del vento e i pop vocali, ad esempio.

1. Sulla schermata Home (collegandovi usando la funzione microfono USB), premete ripetutamente 👸

La frequenza selezionata appare sulla schermata Home.



LO CUT può essere impostato su OFF, 80Hz, 160Hz o 240Hz.

Impostare la profondità del bit

E' possibile impostare la profondità del bit per l'uso come microfono USB.

Precauzioni da seguire se si usa il formato a 32-bit float:

- Prima dell'uso, verificate sempre che la app usata su computer, smartphone o tablet supporti il formato a 32-bit float.
- Prima di collegare M2 ai diffusori o alle cuffie, impostate il volume delle cuffie e del di M2 su 0. Se usate una app che non supporta il formato a 32-bit float, si possono verificare suoni forti e inaspettati, che possono danneggiare l'udito, ad esempio.
- E' necessario un driver dedicato per usare il formato a 32-bit float su Windows. Scaricate il driver dal sito web di ZOOM(zoomcorp.com).
- 1. Premete duando la schermata Home è aperta (e siete collegati usando la funzione microfono USB).

Si apre la schermata Menu.

2. Usate e per selezionare "Impostazioni audio USB" e premete ENTER per confermare.

Menu	(111
Uscire da USB Impostazioni Impostazioni	M au rei
BREK A	NTER

3. Usate **ENTER** per selezionare "Formato" e premete **ENTER** per confermare.

Impostazioni 🕬
Formato
Monitor diretto
BREK A VENTER

4. Usate **e** per selezionare la profondità del bit da usare e premete **e** per confermare.



Abilitare il monitoraggio diretto

Invia in uscita direttamente il suono in ingresso su M2 prima di inviarlo a computer, smartphone o tablet. Ciò consente il monitoraggio senza latenza (funzione di monitoraggio diretto).

1. Premete quando la schermata Home è aperta (e siete collegati usando la funzione microfono USB).

Si apre la schermata Menu.

2. Usate e per selezionare "Impostazioni audio USB" e premete **ENTER** per confermare.

Menu	
<u>Uscire da USB</u>	M
Impostazioni a Impostazioni a	
	U U Nen

3. Usate **ENTER** per selezionare "Monitor diretto" e premete **ENTER** per confermare.

Impostaz	zioni 🕬
Formato	
Monitor	diretto
BREK 🔺	ENTER

4. Usate e per selezionare "On" e premete per confermare.

Collegando M2 a un computer, smartphone o tablet, i file su card microSD possono essere controllati e spostati.

Collegare computer, smartphone e tablet

1. Premete puando la schermata Home è aperta. Si apre la schermata Menu.

2. Usate **ENTER** per selezionare "USB" e premete **ENTER** per confermare.

Menu	(111)
Impostazioni NSB	re
Card SD	INTER

3. Usate **ENTER** per selezionare "Trasferimento file" e premete **ENTER** per confermare.

USB	Ē
USB MIC w/REC	
Trasferimento	fi
BACK 🔺 🔽 Et	ITER

4. Usate **ENTER** per selezionare il dispositivo collegato e premete **ENTER** per confermare.



Impostazione	Spiegazione
PC/Mac	Usate questa impostazione per collegare un computer.
Dispositivo portatile	Usate questa impostazione per collegare uno smartphone o un tablet. Usate le batterie per alimentare M2.

Si apre la schermata di trasferimento del file.



5. Usate un cavo USB (Type-C) per collegare M2 a un computer, uno smartphone o un tablet.



Nota:

- Usate un cavo USB che supporti il trasferimento dei dati.
- Usate un Lightning to USB 3 Camera Adapter per collegarvi a un dispositivo iOS/iPadOS con connettore lightning.

6. Usate computer, smartphone o tablet per lavorare coi file salvati sulla card microSD.

Scollegare computer, smartphone e tablet

- **1.** Terminate la connessione da computer, smartphone o tablet.
 - Windows: Selezionate M2 da "Safely Remove Hardware and Eject Media".
 - macOS:

Trascinate l'icona M2 nel cestino.

• Smartphone/tablet: Fate riferimento al manuale operativo del dispositivo.

2. Premete O REALK .

Si apre una schermata di conferma.



4. Scollegate il cavo USB che collega M2 a un computer, smartphone o tablet.

Nota:

Eseguite sempre le procedure per scollegare il computer, di cui al punto 1, prima di scollegare il cavo USB.
Eseguire varie impostazioni

Impostare la lingua visualizzata

E' possibile cambiare la lingua usata sulle schermate di M2.

- **1.** Premete quando la schermata Home è aperta. Si apre la schermata Menu.
- 2. Usate e per selezionare "Sistema" e premete enter per confermare.

Menu	Ē
USB]
<u>Card SD</u>	
Sistema	
BREK 🔺 🔻	ENTER

3. Usate **ENTER** per selezionare "Lingua" e premete **ENTER** per confermare.

Sistema 💷
Lingua
Data/ora 🛛 🛔
Esecuzione con 🖞
BREK 🔺 🔻 ENTER



Suggerimento:

Alla prima accensione dopo l'acquisto, questa schermata si apre automaticamente.

Impostare data e ora

Usate questa funzione per impostare data e ora che vengono aggiunte ai file in registrazione.

1. Premete quando la schermata Home è aperta. Si apre la schermata Menu.

2. Usate e per selezionare "Sistema" e premete enter per confermare.

Menu	Ê
USB	
<u>Card SD</u>	
Sistema	
BREK 🔺 🔻	ENTER

3. Usate **ENTER** per selezionare "Data/ora" e premete **ENTER** per confermare.

Sistema 💷
Lingua
Data/ora 🛛 👔
Esecuzione con 🖞
BACK 🔺 🔻 ENTER

4. Usate **EXTER** per selezionare "Imposta data/ora" e premete **EXTER** per confermare.

🛛 Data/o	ira 💷
Imposta o	lata∕ora
Formato c	lata
BACK 🔺 📕	

5. Usate e premete enter per selezionare la voce da impostare e premete enter per confermare.

Imposta	data	/(Ш
****	MM	DD
[2022]/	01 Z	01
00:	90 (<u>0K</u>)
BREK 🚽		ENTER

6. Usate e e premete e premete e premete e premete for confermare.

Imposta data/(000 vvvv MM DD 200223/01/01 00:00 (OK)

7. Ripetete i punti 5– 6 per impostare data e ora.

8. Dopo aver impostato tutte le voci, usate e per selezionare (0), e premete voci, usate per confermare.

BREK 🔺 🔻 🗸



Nota:

Cambiare data e ora resetta anche i numeri delle take usate per registrare i file.

Suggerimento:

Alla prima accensione dopo l'acquisto, questa schermata si apre automaticamente, dopo che avete impostato il formato della data.

Impostare il formato della data

E' possibile cambiare il formato della data aggiunta ai file in registrazione.

1. Premete quando la schermata Home è aperta. Si apre la schermata Menu.

2. Usate e per selezionare "Sistema" e premete enter per confermare.

Menu	Ē
USB	
<u>Card SD</u>	
Sistema	
BREK 🔺 🔻	ENTER

3. Usate **ENTER** per selezionare "Data/ora" e premete **ENTER** per confermare.

Sistema 🎟	
Lingua	
Data/ora 💦 🛛	
Esecuzione con 🖞	
BRCK 🔺 🔻 ENTER	



Data/ora 🎟
<u>Imposta data/ora</u>
Formato data
BACK 🔺 🗡 ENTER

5. Usate e per selezionare il formato della data, e premete per confermare. La data attualmente impostata appare in basso sulla schermata come esempio concreto del formato impostato.



Impostazione	Spiegazione
AAMMGG	La data sarà visualizzata con anno, mese, giorno in questo ordine.
MMGGAA	La data sarà visualizzata con mese, giorno, anno in questo ordine.
GGMMAA	La data sarà visualizzata con giorno, mese, anno in questo ordine.

Nota:

Cambiare data e ora resetta anche i numeri delle take usate per registrare i file.

Suggerimento:

Alla prima accensione dopo l'acquisto, questa schermata si apre automaticamente, dopo che avete impostato la lingua che sarà visualizzata.

Impostare la retroilluminazione del display

E' possibile impostare la retroilluminazione in modo che sia attiva o meno.

1. Premete \square quando la schermata Home è aperta. Si apre la schermata Menu.

2. Usate e per selezionare "Sistema" e premete enter per confermare.

Menu	(111
USB	I
<u>Card SD</u>	
Sistema	
BREK 🔺 🔻	ENTER

3. Usate **ENTER** per selezionare "Display" e premete **ENTER** per confermare.

Data/ora
Esecuzione con '
VISPIAY



Display	(111)
Retroillumin	azic
Contrasto	
BACK 🔺 🔻	ENTER



5. Usate **e e per** selezionare un'impostazione, e premete **e per** confermare.



Impostazione	Spiegazione
Off	La retroilluminazione è sempre disattivata.
On	La retroilluminazione è sempre attivata.
Spegn. autom.	La retroilluminazione si spegne se non si effettuano operazioni per un certo periodo di tempo.

Impostare il contrasto del display

1. Premete menu quando la schermata Home è aperta.

E' possibile regolare il contrasto del display, se questo risulta troppo chiaro o troppo scuro, rendendo difficile la visualizzazione.

Si apre la schermata Menu. **2.** Usate **ENTER** per selezionare "Sistema" e premete **ENTER** per confermare. Menu. USB. Card SD Sistema BREK 🔺 🔻 ENTER **3.** Usate **ENTER** per selezionare "Display" e premete **ENTER** per confermare. Sistema Data/ora Esecuzione con isplay BREK 🔺 🔻 ENTER **4.** Usate **ENTER** per selezionare "Contrasto" e premete **ENTER** per confermare. Display Retroilluminazic Contrasto BRCK 🔺 🔽 ENTER 5. Usate e per regolare il contrasto e premete er per confermare. Contrasto -5 **‡**I BREK 🔺 🔻 🗸



Impostabile da 1 a 10.

Impostare il tipo di batteria usato

Impostate correttamente il tipo di batteria usato da M2 in modo che la carica residua sia visualizzata accuratamente.

- **1.** Premete quando la schermata Home è aperta. Si apre la schermata Menu.
- 2. Usate e per selezionare "Sistema" e premete enter per confermare.

Menu	
USB	
<u>Card SD</u>	
Sistema	
BAEK 🔺 🔻	ENTER

3. Usate **ENTER** per selezionare "Alimentazione" e premete **ENTER** per confermare.

Sistema 🕻	Ш
Esecuzione con	· [
<u>Display</u>	
<u>Alimentazione</u>	
BREK 🔺 🔻 ENT	ER



Alimentazione 🎟
Tipo batteria
Spegn. autom.
BRCK 🔺 🔻 ENTER



5. Usate e per selezionare il tipo di batteria e premete er per confermare.

Tipo batteria 🎟
✔Alcalina
Ni-MH
Litio
BREK 🔺 🔻 🗸

Impostazione	Spiegazione
Alcaline	Batterie alcaline
Ni-MH	Batterie al nickel metallo idruro
Litio	Batterie al litio

Suggerimento:

Alla prima accensione dopo l'acquisto, la schermata di impostazione del tipo di batteria si apre dopo che avete impostato data e ora.

Impostare il tempo dello spegnimento automatico (Spegn. autom.)

E' possibile impostare M2 in modo che si spenga automaticamente se non in uso per un certo periodo di tempo.

Per mantenere l'unità sempre accesa, posizionate la funzione di spegnimento automatico su off.

1. Premete menu quando la schermata Home è aperta. Si apre la schermata Menu. 2. Usate **ENTER** per selezionare "Sistema" e premete **ENTER** per confermare. Menu USB Card SD istema ENTER 3. Usate e premete enter per selezionare "Alimentazione" e premete **ENTER** per confermare. Sistema Esecuzione con 🖞 Display mentazione BREK 🔺 🔽 ENTER 4. Usate **EXTER** per selezionare "Spegn. autom."e premete **EXTER** per confermare. Al imentazione 🎟 Tipo batteria Spegn. autom.

BREK 🔺 🔻 ENTER

e **v**e per impostare il tempo dopo il quale l'unità si spegne e premete **v**e per



Impostazione	Spiegazione
Off	L'unità non si spegne automaticamente
10 min	L'unità si spegne automaticamente se non in uso per 10 minuti.
60 min	L'unità si spegne automaticamente se non in uso per 60 minuti.
10 ore	L'unità si spegne automaticamente se non in uso per 10 ore.

Nota:

5. Usate

confermare.

A prescindere dall'impostazione di "Spegn. Autom.", l'unità non si spegne automaticamente nelle seguenti situazioni.

- In registrazione o in esecuzione
- Quando M2 è usato come microfono USB
- Quando M2 è usato come lettore di card.
- Quando si sta testando una card
- Quando l'aggiornamento del firmware è in corso

Gestire le card microSD

Formattare le card microSD

Per ottimizzare la performance di una card microSD, formattatela per l'uso con M2.



Nota:

- E' possibile aprire la schermata di formattazione della card microSD premendo () mentre si accendete l'unità.
- Formattate sempre la card microSD per massimizzarne la performance, dopo averla acquistata o dopo averla usata su altro dispositivo.
- Sappiate che tutti i dati precedentemente salvati sulla card microSD saranno cancellati quando questa è formattata.

Testare le card microSD

E' un test per verificare che le caratteristiche della card microSD le consentano di salvare i dati registrati da M2.

Un test di base può essere eseguito velocemente, mentre un test completo esamina l'intera card microSD.

Eseguire un test rapido

1. Premete menu quando la schermata Home è aperta. Si apre la schermata Menu. 2. Usate **ENTER** per selezionare "Card SD" e premete **ENTER** per confermare. Menu **HSR** Card SD Sistema RHEK 🔺 T ENTER **3.** Usate **ENTER** per selezionare "Test rapido" e premete **ENTER** per confermare. Card SD Formattare SD <u>Iest rapido</u> est completo BACK 🔺 🔻 ENTER **4.** Usate **e e per** selezionare "Esegui" e premete **e per** confermare. Si avvia il test della performance della card. Test rapido 🎟 isegui Annulla BACK 🔺 🔻 🗸 Il risultato del test appare, una volta terminata l'analisi. Test rapido 🎟 Risultato: OK

Nota:

Anche se il risultato del test è "OK", non c'è garanzia che non si verifichino errori di scrittura. Questa informazione funge solo da guida.

Suggerimento:

Un test può essere annullato mentre è in corso, premendo **BHEK**.

Eseguire un test completo

1. Premete unando la schermata Home è aperta. Si apre la schermata Menu.

2. Usate **ENTER** per selezionare "Card SD" e premete **ENTER** per confermare.

Menu 🛈	Ш
USB	
Card SD	
Sistema	
BACK 🔺 🔻 ENT	ER

3. Usate **ENTER** per selezionare "Test completo" e premete **ENTER** per confermare.

Card SD	()
Formattare SD	
<u>Test rapido</u>	
Test completo	
BREK 🔺 🔻 EN	ITER

Il tempo richiesto dal test completo sarà visualizzato.

4. Usate **1** e **1** per selezionare "Esegui" e premete **1** per confermare. Si avvia il test della performance della card.

Test completo 💷
Esegui
Annulla
Stima:1h49m
BREK 🔺 🔻 🗸

Il risultato del test appare, una volta terminata l'analisi. Se access rate MAX raggiunge 100%, la card non passa il test (NG).



Nota:

Anche se il risultato del test è "OK", non c'è garanzia che non si verifichino errori di scrittura. Questa informazione funge solo da guida.

Suggerimento:

Il test può essere messo in pausa premendo **PRUSE** ed essere ripreso premendo **RESTRET**. Un test può essere annullato mentre è in corso, premendo **BREK**.

Riportare alle impostazioni di default di fabbrica

E' possibile riportare M2 alle impostazioni di default di fabbrica.

1. Premete Du quando la schermata Home è aperta.
Si apre la schermata Menu.
2. Usate e per selezionare "Sistema" e premete ENTER per confermare.
3. Usate e per selezionare "Factory Reset" e premete ENTER per confermare.
4. Usate e per selezionare "Esegui" e premete per confermare.
Ciò riporta M2 alle impostazioni di default di fabbrica, e spegne l'unità.

Nota:

Il reset sovrascrive tutte le impostazioni e le riporta tutte al default di fabbrica. Siate certi di voler usare questa funzione.

Gestire il firmware

Controllare le versioni firmware

E' possibile controllare le versioni firmware usate da M2.

- **1.** Premete quando la schermata Home è aperta. Si apre la schermata Menu.
- 2. Usate e per selezionare "Sistema" e premete ENTER per confermare.

Menu	Ē
USB	
<u>Card SD</u>	
Sistema	
BREK 🔺 🔻	ENTER

3. Usate **ENTER** per selezionare "Firmware" e premete **ENTER** per confermare.

•	
Sistema 🎟	
)isplay 🛛	
<u>Alimentazione</u>	
irmware i	

Mostra le versioni firmware.

ZC)M (III)
SYSTEM	2	1.00
BOOT	1	1.00
CHECKSUM	:	189D
BACK		

SACK

Aggiornare il firmware

E' possibile aggiornare il firmware di M2 portandolo alle versioni più recenti.

I file di aggiornamento possono essere scaricati dal sito web di ZOOM (zoomcorp.com).

Seguite le istruzioni in "M2 Firmware Update Guide" sulla pagina di download di M2.

Appendice

Diagnostica

Se pensate che M2 non funzioni correttamente, verificate prima quanto segue.

Problemi di registrazione/riproduzione

Nessun suono o uscita molto bassa

 Verificate che il volume delle cuffie, ad esempio, non sia troppo basso. (→ Monitorare i suoni in ingresso/ riproduzione)

Il suono del microfono incorporato non si sente o è molto basso

Aumentate il volume sul display per il segnale in ingresso, e aumentate il volume del monitoraggio.
(→ Regolare la dimensione del volume visualizzato per facilitarne il controllo)

Non è possibile registrare

- La registrazione si avvia solo dalla schermata Home. (→ Registrare)
- Verificate che la card microSD abbia spazio disponibile. E' possibile verificare il tempo di registrazione disponibile sulla schermata in cui la registrazione viene messa in pausa. (→ Schermata Home)
- Verificate che la card microSD sia caricata correttamente nello slot. (→ Inserire card microSD)

Appare "MIC INPUT OVERLOAD!"

- Il volume in ingresso sul microfono è troppo alto. Aumentate la distanza tra M2 e la fonte sonora.
- Il vento può provocare rumore in ingresso. Consigliamo di usare una protezione anti-vento (acclusa) se l'aria colpisce direttamente il microfono, ad esempio, quando registrate in esterni o se il microfono è vicino alla bocca di chi parla. (→ Ridurre il rumore (taglio delle basse frequenze))

Altri problemi

Il registratore non è riconosciuto da computer, smartphone o tablet, anche se la porta USB è collegata ad esso.

- Usate un cavo USB che supporti il trasferimento dei dati.
- La modalità operativa deve essere impostata su M2 per consentire al computer, smartphone o tablet di riconoscerlo. (→ Collegare computer, smartphone e tablet, Trasferire file su computer e altri dispositivi)
- Usando un microfono USB a 32-bit float, verificate che il computer, lo smartphone o il tablet e le applicazioni in uso supportino il formato a 32-bit float.
- Anche se "ZOOM M2" non può essere selezionato nelle impostazioni "Sound" del computer, M2 può comunque essere usato come microfono USB a 32-bit float se è selezionato come dispositivo "Audio" o "Input/Output" in un'applicazione che supporti il formato a 32-bit float.
- E' necessario un driver dedicato per usare il formato a 32-bit float su Windows. Scaricate il driver dal sito web di ZOOM(zoomcorp.com).

Il tempo di operatività a batterie è breve

Eseguire le impostazioni seguenti può aumentare il tempo di operatività a batterie.

- Impostate correttamente il tipo di batteria usato. (→ Impostare il tipo di batteria usato)
- Spegnete la retroilluminazione o impostatela in modo che si spenga se non in uso per un certo periodo di tempo. (→ Impostare la retroilluminazione del display)
- Riducete la frequenza di campionamento usata per registrare i file. (→ Impostare la frequenza di campionamento)
- Scollegate i cavi non necessari dai jack PHONE/LINE OUT.
- Per le loro caratteristiche, usare batterie al nickel metallo idruro (specialmente quelle ad alta capacità) o al litio può consentire un uso più prolungato rispetto all'uso con batterie alcaline, quando l'assorbimento è alto.

Specifiche tecniche

Ingresso	Microfono incorporato	Formato stereo XY a 90º	
		Direzionalità	Unidirezionale
		Sensibilità	–42 dB/1 Pa a 1 kHz
		Massima pressione sonora in ingresso	135 dB SPL
Uscite	Jack PHONE/LINE OUT	Connettore	Mini jack stereo
		Massimo livello in uscita	20 mW + 20 mW (entro carico 32Ω)
		Impedenza in uscita	10 Ω o meno
	Diffusore incorporato		Diffusore mono 500 mW 8 Ω
Registratore		Formato di registrazione	WAV 44,1/48/96 kHz, 32-bit float Stereo/mono Formati BWF e iXML supportati
		Supporto di registrazione	Card da 4–32GB compatibili con le specifiche microSDHC Card da 64GB–1TB compatibili con le specifiche microSDXC
Display			LCD 96×64 con retroilluminazione
USB	Connettore		USB Type-C • Usate un cavo USB che supporti il trasferimento dei dati.
	Microfono USB		USB 2.0 High Speed 48 kHz 24-bit o 32-bit float
	Trasferimento file		USB 2.0 High Speed
Alimentazione			2 batterie AA (alcaline, NiMH o litio) Adattatore AC (ZOOM AD-17): DC 5 V/1 A • L'alimentazione USB bus è supportata.
Tempo stimato usando le batte • I valori sono a • I tempi di oper sono stati deter Possono variare uso.	di operatività in continuo rie pprossimativi. ratività in continuo a batterie minati da test interni. e in base alle condizioni di	Registrazione stereo, 48kHz/32-bit float, non in cuffia, retroilluminazione spenta	Batterie alcaline: circa 11 ore Batterie NIMH (1900 mAh): circa 10,5 ore Batterie al litio: circa 22 ore 5 W massimo
ASSULDIMENTO			

Dimensioni	221,5 mm (W) × 61,9 mm (D) × 59,3 mm (H)
Peso (incluse batterie)	204 g

Note: 0 dBu = 0,775 Vrms



ZOOM CORPORATION 4-4-3 Kanda-surugadai, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0062 Japan zoomcorp.com