

## F2 Editor スタートアップガイド

Copyright(C) 2020 ZOOM Corporation. All Rights Reserved.

● 本ソフトウェアを使用したことによる損害、または第三者からのいかなる請求についても(株)ズームは一切の責任を負いません。また、本ソフトウェアの無断配布/販売/リース/レンタル/改変/リバースエンジニアリングを禁止いたします。ソフトウェアの仕様および本ドキュメントの内容は将来予告なしに変更する場合があります。

\*本マニュアルの一部または全部を無断で複製／転載することを禁じます。

\*Windows®は Microsoft®の商標または登録商標です。

\*Macintosh®, Mac OS®, Mac®, OS X®は Apple Inc.の商標または登録商標です。

\*文中のその他の製品名、登録商標、会社名は、それぞれの会社に帰属します。

\*文中のすべての商標および登録商標は、それらの識別のみを目的として記載されており、各所有者の著作権を侵害する意図はありません。

\*白黒端末では正しく表示できません。

本マニュアルに記載してある説明図は、実際の画面と異なることがあります。

## はじめに

F2 Editor をダウンロードいただき誠にありがとうございます。

本ドキュメントは、F2 Editor のインストールと起動手順について説明します。

アプリの操作については、F2 Editor のオペレーションマニュアルを参照してください。

## インストールと起動

### Windows の場合


#### 1. F2 Editor の実行ファイルをダウンロードする

F2 のダウンロードページから F2 Editor の実行ファイルを含んだ ZIP ファイルをダウンロードします。



## 2. ZIP ファイルを展開する

ZIP ファイルをダウンロードしたフォルダを選択します。①”圧縮フォルダーツール”をクリックし、次に②”すべて展開”をクリックします。ZIP ファイルが展開されます。




## 3. F2/F2-BT を接続する

F2/F2-BT の電源を ON にし、パソコンと USB ケーブルで接続します。

## 4. F2 Editor を起動する


「F2 Editor.exe」をダブルクリックします。F2 Editor が起動します。



## Mac の場合


### 1. F2 Editor の実行ファイルをダウンロードする

F2 のダウンロードページから F2 Editor の実行ファイルを含んだ ZIP ファイルをダウンロードします。



### 2. ファイルを開く

ダウンロード後、画面下に表示される①”ダウンロード”をクリックします。その後、②をクリックします。ダウンロードしたファイルが開きます。




### 3. F2/F2-BT を接続する

F2/F2-BT の電源を ON にし、パソコンと USB ケーブルで接続します。

#### 4. F2 Editor を起動する

「F2 Editor」をクリックします。 F2 Editor が起動します。



©2020 ZOOM CORPORATION Z2I-4179-01