


ZOOM IR Loader for MS-80IR+

インストールガイド



● 本ソフトウェアを使用したことによる損害、または第三者からのいかなる請求についても（株）ズームは一切の責任を負いません。また、本ソフトウェアの無断配布/販売/リース/レンタル/改変/リバースエンジニアリングを禁止いたします。ソフトウェアの仕様および本ドキュメントの内容は将来予告なしに変更する場合があります。

(C) 2024 ZOOM CORPORATION. All Rights Reserved.

本マニュアルの一部または全部を無断で複製／転載することを禁じます。

Microsoft、Windowsは、マイクロソフト企業グループの商標です。

Macは、Apple Inc. の商標です。

文中のその他の製品名、登録商標、会社名は、それぞれの会社に帰属します。

文中のすべての商標および登録商標は、それらの識別のみを目的として記載されており、各所有者の著作権を侵害する意図はありません。

白黒端末では正しく表示できません。

本マニュアルに記載してある説明図は、実際の画面と異なることがあります。

目次

目次	2
Windows の場合	2
インストール／アップデート	2
インストールの確認	7
アンインストール	8
Mac の場合	10
インストール／アップデート	10
インストールの確認	14
アンインストール	15

Windows の場合

■ インストール／アップデート

既にインストールされている場合も、インストール手順に従ってインストールすることによりアップデートされます。

製品をパソコンからはずした状態でインストール／アンインストールしてください。

本アプリケーションを起動する前に、実行中のアプリケーションをすべて終了してください。


1. Windows用のインストーラをダウンロードします。

MS-80IR+のサポート&ダウンロードページ (zoomcorp.com/help/ms-80irplus) からIR Loader for MS-80IR+のインストーラを含んだZIPファイルをダウンロードします。




2. ZIPファイルを展開します。

ZIPファイルをダウンロードしたフォルダを選択して、「すべて展開」をクリックします。ZIPファイルが展開されます。




3. インストーラファイルをダブルクリックします。


4. [次へ(N)] をクリックします。



5. 使用許諾契約書が表示されます。内容をよく御確認の上、同意して使用する場合は「同意する(A)」を選択し、[次へ(N)] をクリックします。




6. [次へ(N)] をクリックします。




7. 「次へ(N)」をクリックします。


「このアプリがデバイスに変更を加えることを許可しますか？」とポップアップが表示された場合は「はい」を選択してください。



8. インストールが開始されます。



9. 「閉じる(C)」をクリックしてインストール完了です。




■ インストールの確認

アプリがインストールされているかどうか下記の手順で確認できます。

1. タスクバーの検索ボックスからアプリを検索します。




2. 本アプリをクリックして起動します。



3. 「メニュー」→「バージョン」を選択します。

Application Version が最新であることを確認してください。




HINT

アプリが見つからない場合は下記をお試しください。

- ・ インストールしたアプリの名称を確認する
- ・ 再度アプリをインストールする

■ アンインストール

1. スタートボタンを右クリックして「設定」を開きます。



2. 「アプリ」から「インストールされているアプリ」を選択します。



3. 「インストールされているアプリ」からアプリを検索します。




HINT

アプリが見つからない場合は下記をお試しください。

- ・ インストールしたアプリの名称を確認する
- ・ 「並べ替え」を「インストール日付」に変更して探す

4. 「アンインストール」を選択してアンインストールを実行します。

「このアプリがデバイスに変更を加えることを許可しますか？」とポップアップが表示された場合は「はい」を選択してください。



Mac の場合

■ インストール／アップデート


既にインストールされている場合も、インストール手順に従ってインストールすることによりアップデートされます。

製品をパソコンからはずした状態でインストール／アンインストールしてください。

本アプリケーションを起動する前に、実行中のアプリケーションをすべて終了してください。


1. Mac用のファイルをダウンロードします。

MS-80IR+ のサポート&ダウンロードページ (zoomcorp.com/help/ms-80irplus) から IR Loader for MS-80IR+ を含んだZIPファイルをダウンロードします。




2. ファイルを開きます。


ダウンロード後、画面下に表示される①「ダウンロード」をクリックします。その後、②をクリックします。ダウンロードしたdmgファイルが開きます。




3. インストーラファイルをダブルクリックします。




4. [続ける] をクリックします。




5. 使用許諾契約書が表示されます。内容をよく御確認の上、同意して使用する場合は [続ける] をクリックしてください。




6. 使用許諾契約に同意して使用する場合は「同意する」をクリックします。




7. 「インストール」をクリックします。




8. パスワードを入力して「ソフトウェアをインストール」をクリックします。



9. インストールが開始されます。



10. 「閉じる」をクリックします。



11. 必要に応じて「ゴミ箱に入れる」か「残す」を選択し、インストールは完了です。




■ インストールの確認

アプリがインストールされているかどうか下記の手順で確認できます。

1. 「アプリケーション」から「IR Loader for MS-80IR+」を開きます。

2. 「メニュー」→「バージョン」を選択します。

Application Version が最新であることを確認してください。



■ アンインストール

1. 「アプリケーション」を開きます。



2. 「IR Loader for MS-80IR+」をゴミ箱にドラッグするか、選択して「ゴミ箱に入れる」ボタンをクリックします。

