

# EXH-8


## External XLR Input Capsule

# FR


### Caractéristiques

- Cette capsule ajoute quatre canaux d'entrée XLR externe
- Les signaux peuvent provenir de consoles de mixage, de micros dynamiques/électrostatiques et d'autres équipements
- Chaque entrée dispose d'une commande de volume séparée, pour une balance rapide et fiable des niveaux sur les lieux d'enregistrement
- Les atténuateurs -20 dB permettent de recevoir aussi sans distorsion les équipements professionnels qui utilisent un niveau ligne de +4 dB
- Une alimentation fantôme peut être fournie

### Exemple de connexion




Pour connecter des micros électrostatiques et autres appareils nécessitant une alimentation fantôme, utilisez une alimentation externe.




### Fonctions des parties


#### ■Face supérieure



#### ■Côté gauche



#### ■Côté droit



- ① **Voyant d'alimentation**  
S'allume lorsqu'une alimentation externe est connectée, indiquant que l'alimentation fantôme peut être utilisée.
- ② **Touches et voyants de piste 1/2/3/4**  
Permettent d'activer et de désactiver les pistes. Appuyer sur les touches de piste fait s'allumer leur LED en rouge.
- ③ **Boutons de volume des entrées 1/2/3/4**  
Permettent de régler les volumes d'entrée.
- ④ **Atténuateurs 1/2/3/4**  
Atténuent de 20 dB les signaux reçus des équipements connectés aux entrées 1-4.  
Réglez les atténuateurs sur -20 dB lorsque vous connectez par exemple des consoles de mixage, qui ont un niveau de sortie standard de +4 dBu.
- ⑤ **Entrées 1/2/3/4**  
Branchez-y des micros et des consoles de mixage.

- Avant de l'utiliser, vérifiez la version du firmware (micrologiciel interne) de l'enregistreur et mettez-la à jour si nécessaire.
- Téléchargez les fichiers de mise à jour en dernière version depuis le site web de ZOOM ([zoomcorp.com](http://zoomcorp.com)).
- Pour plus de détails, voir le guide de mise à jour du firmware.

**ZOOM CORPORATION** 4-4-3 Kanda-surugadai, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0062 Japon [zoomcorp.com](http://zoomcorp.com)

© 2021 ZOOM CORPORATION La copie et la reproduction partielles ou totales de ce document sans permission sont interdites. Vous pouvez avoir besoin de ce mode d'emploi dans le futur. Gardez-le en un lieu vous permettant d'y accéder facilement. Le contenu de ce document et les caractéristiques de ce produit sont sujets à modifications sans préavis.