



Mobile HandyShare for Android™

Version 1.0

オペレーションマニュアル



© 2021 ZOOM CORPORATION

本マニュアルの一部または全部を無断で複製／転載することを禁じます。

白黒端末では正しく表示できません。

はじめに

Mobile HandyShare for Android(以下 Mobile HandyShare と呼びます)は、Androidデバイスで動作する動画撮影アプリケーションです。

Androidデバイス用ステレオマイク ZOOM Am7と組み合わせることで高品質な音声を備えた動画撮影を行うことができます。

著作権について

Android, Google Playは、Google LLCの商標です。

文中の製品名、登録商標、会社名は、それぞれの会社に帰属します。文中のすべての商標および登録商標は、それらの識別のみを目的として記載されており、各所有者の著作権を侵害する意図はありません。

他の者が著作権を保有する CD、レコード、テープ、実演、映像作品、放送などから録音する場合、私的使用の場合を除き、権利者に無断での使用は法律で禁止されています。著作権法違反に対する処置に関して、株式会社ズームは一切の責任を負いません。

目次

はじめに	2
著作権について	2
目次	3
Mobile HandyShareをインストールする	3
録画画面	4
再生画面	5
設定画面	6

Mobile HandyShareをインストールする

- 1. AndroidデバイスでGoogle Playストアを起動し、「Mobile HandyShare for Android」を検索する**
- 2. Mobile HandyShare for Androidの画面で「インストール」をタップする**


Mobile HandyShareがインストールされます。



システム条件：Android 10以降
(Android 9 では録画時モニター音が出力されない、レベルメーターが左右同一を示すなどの制限あり)

録画面面


Mobile HandyShareを起動すると、以下の録画面面が表示されます。



音量調節ボタン	Am7のヘッドフォン出力の音量を調節します。 Am7を接続しているときのみ、操作が有効になります。
----------------	--

再生画面

再生ボタンをタップすると、以下の再生画面が表示されます。




共有ボタン

Androidのファイル共有機能を使ってシェアすることができます。

設定画面

設定ボタンをタップすると、以下の設定画面が表示されます。



Direct Monitor	Am7のマイクに入った音声を、Androidデバイスを介さずにAm7のヘッドフォン端子から直接出力して、タイムラグのないモニタリングを行うことができます。
L/R Channel Swap	Am7のマイクのLchとRchを入れ替えることができます。
Audio Routing	Am7からの信号に大きなノイズが発生する場合に、Auto以外のいずれかノイズが出ない設定を選択してご使用下さい。
Video Settings	動画の画質(解像度)と1秒あたりのフレーム数を設定します。
Audio Settings	録音フォーマットを設定します。
Silence Mode	Androidの通知を停止します。
Storage Location	保存先を選択します。
Report Problem	ベータ版アプリの問題をメールで報告することができます。



株式会社ズーム

〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台 4-4-3
zoomcorp.com