



Mobile HandyShare for iOS/iPadOS

Version 1.0

オペレーションマニュアル



© 2022 ZOOM CORPORATION

本マニュアルの一部または全部を無断で複製／転載することを禁じます。

白黒端末では正しく表示できません。

はじめに

Mobile HandyShare for iOS/iPadOS(以下 Mobile HandyShare と呼びます)は、iOS/iPadOS デバイスで動作する動画撮影アプリケーションです。

iOS/iPadOSデバイス用ステレオマイク ZOOM iQ6もしくはiQ7と組み合わせることで高品質な音声を備えた動画撮影を行うことができます。

著作権について

iPadOSは、Apple Inc.の商標または登録商標です。

App Storeは、Apple Inc.のサービスマークです。

iOSは、Ciscoの米国およびその他の国における商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。

文中の製品名、登録商標、会社名は、それぞれの会社に帰属します。文中のすべての商標および登録商標は、それらの識別のみを目的として記載されており、各所有者の著作権を侵害する意図はありません。

他の者が著作権を保有するCD、レコード、テープ、実演、映像作品、放送などから録音する場合、私的使用の場合を除き、権利者に無断での使用は法律で禁止されています。著作権法違反に対する処置に関して、株式会社ズームは一切の責任を負いません。

目次

はじめに	2
著作権について	2
目次	3
Mobile HandyShareをインストールする	3
録画画面	4
再生画面	5
設定画面	6

Mobile HandyShareをインストールする

- 1. iOS/iPadOSデバイスでApp Storeを起動し、「Mobile HandyShare for iOS/iPadOS」を検索する**
- 2. Mobile HandyShare for iOS/iPadOSの画面で「入手」をタップする**

Mobile HandyShareがインストールされます。



録画面面

Mobile HandyShare を起動すると、以下の録画面面が表示されます。




音量調節ボタン

iQ6もしくはiQ7のヘッドフォン出力の音量を調節します。
iQ6もしくはiQ7を接続しているときのみ、操作が有効になります。

再生画面

再生ボタンをタップすると、以下の再生画面が表示されます。




共有ボタン

iOS/iPadOSのファイル共有機能を使ってシェアすることができます。

設定画面

設定ボタンをタップすると、以下の設定画面が表示されます。



Direct Monitor	iQ6もしくはiQ7のマイクに入った音声を、iOS/iPadOSデバイスを介さずにiQ6もしくはiQ7のヘッドフォン端子から直接出力して、タイムラグのないモニタリングを行うことができます。
L/R Channel Swap	iQ6もしくはiQ7のマイクのLchとRchを入れ替えることができます。
Video Settings	動画の画質(解像度)と1秒あたりのフレーム数を設定します。
Audio Settings	録音フォーマットを設定します。
App Info	本アプリのバージョンを表示します。
Report Problem	アプリの問題をメールで報告することができます。



株式会社ズーム

〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台 4-4-3
zoomcorp.com