


ZOOM®

Handy Audio Interface **U-22**

Manual de instrucciones



© 2016 ZOOM CORPORATION

Queda prohibida la copia o reproducción de este documento, tanto completa como parcial, sin el correspondiente permiso.

Índice

Introducción	2	Grabación	10
Precauciones de seguridad y uso	2	Reproducción	12
Nombre de las partes	4	Resolución de problemas.....	14
Conexión con un ordenador/dispositivo iOS	6	Especificaciones técnicas.....	15

Introducción

Felicidades y gracias por escoger el ZOOM **U-22** Handy Audio Interface.

De cara a obtener los mejores resultados—y proteger su inversión—lea completamente este manual y consérvelo por si necesita volver a consultarlo en el futuro. Utilice este aparato únicamente de la forma indicada.

Interface audio móvil de 2 entradas/2 salidas

El **U-22** es un interface audio móvil de alta calidad que admite la grabación y reproducción a resoluciones de hasta 24 bits/96 kHz.

Dado que el **U-22** puede funcionar a pilas, así como por alimentación por bus, podrá crear música con él en cualquier sitio. El **U-22** es compatible con Mac, PC e dispositivo iOS.

Máxima atención al rendimiento audio

Gracias a un sistema de transferencia de datos asíncrona, el **U-22** no se ve afectado por el jitter o las oscilaciones de los ordenadores y su reproducción audio es totalmente precisa.

Previo de micro de alto rendimiento

El **U-22** está equipado con un previo de micro de alto rendimiento, basado en el mismo diseño que los de nuestra grabadoras H-Series Handy Recorders.

La entrada dispone de alimentación fantasma de +48V y una toma específica MIC/Hi-Z admite también entradas de alta impedancia.

Precauciones de seguridad y uso

Precauciones de seguridad

En este manual usamos diversos símbolos de precaución para evitar la posibilidad de accidentes. Estos son los distintos símbolos y su significado.



Existe el riesgo de daños importantes a las personas o incluso la muerte



Existe el riesgo de daños importantes en el propio aparato

Otros símbolos usados



Indica algo que es obligatorio



Indica algo que está prohibido

⚠ Atención

Modificaciones

- ⚠ No abra nunca la carcasa ni trate de modificar el producto.

Funcionamiento con adaptador

- ⚠ Use únicamente el adaptador de corriente ZOOM AD-17.
- ⚠ Antes de desconectar el cable de la salida de corriente, tire siempre del conector, no del cable.

Funcionamiento con una fuente de alimentación externa

- ⚠ Use una fuente de alimentación externa de 5V DC.
- ⚠ Antes de usarla, lea cuidadosamente todos los avisos y advertencias de la fuente de alimentación externa.

Funcionamiento con pilas

- ⚠ Use 2 pilas AA de 1.5 voltios convencionales (alcalinas o de níquel-hidruro metálico).
- ⚠ Lea cuidadosamente las instrucciones de seguridad.
- ⚠ Cuando esté usando pilas, mantenga siempre cerrada la tapa del compartimento.

Precauciones de seguridad y uso (sigue)

Cuidado

Manejo del producto

- ❗ No deje caer, golpee o aplique una fuerza excesiva sobre la unidad.
- ❗ Evite que cualquier objeto extraño o líquido penetre en la unidad.

Manejo de las pilas

- ❗ Instale las pilas con la polaridad +/- correcta.
- ❗ Use únicamente el tipo de pilas especificado.
No mezcle nunca pilas nuevas y viejas, ni pilas de distinto tipo o marca.
- ❗ Cuando no vaya a usar la unidad durante un periodo de tiempo prolongado, extraiga las pilas.
En caso de una fuga de electrolito, limpie con cuidado el compartimento de la pila y los terminales de cara a eliminar cualquier resto.

Entorno

- ⊘ Evite usarlo a temperaturas extremas.
- ⊘ Evite usarlo cerca de estufas, hornos o fuentes de calor.
- ⊘ Evite usarlo con altos niveles de humedad o cerca de salpicaduras.
- ⊘ Evite usarlo en lugares con fuertes vibraciones.
- ⊘ Evite usarlo en lugares con exceso de polvo o suciedad.

Conexión de cables en entradas y salidas

- ❗ Antes de conectar y desconectar ningún cable, apague siempre todos los equipos.
- ❗ Antes de trasladar este aparato, apáguelo y desconecte todos los cables de conexión y el adaptador.

Volumen

- ⊘ No use demasiado tiempo el producto a un volumen muy elevado.

Precauciones de uso

Interferencias eléctricas

Por motivos de seguridad, el **U-22** ha sido diseñado para ofrecer la máxima protección contra la emisión de radiación electromagnética desde el interior de esta unidad, así como para estar protegido contra interferencias exteriores.

No obstante, trate de alejar del **U-22** cualquier aparato que sea muy susceptible a interferencias o que sea capaz de emitir ondas electromagnéticas potentes ya que la posibilidad de interferencias no puede ser eliminada por completo.

En cualquier tipo de dispositivo de control digital, incluyendo el **U-22**, las interferencias electromagnéticas pueden producir averías e incluso dañar y/o destruir datos. Trate de reducir al máximo el riesgo de este tipo de daños.

Limpieza

Limpie la parte exterior de esta unidad con un trapo suave y seco. Si es necesario, humedezca ligeramente el trapo.

Si la superficie del anillo controlador se ensucia, límpielo con un trapo suave que no desprenda pelusas.

No utilice nunca productos abrasivos, cera o disolventes de ningún tipo, dado que eso puede dañar el acabado o la superficie de esta unidad.

Consideraciones relativas a la temperatura

El **U-22** puede recalentarse ligeramente si lo utiliza de forma continua durante largos periodos de tiempo. Esto es normal, siempre y cuando la unidad no llegue a quemar al tacto.

Roturas y averías

Si la unidad se rompe o sufre alguna avería, desconecte inmediatamente el adaptador, apáguela y desconecte el resto de cables. Póngase en contacto con la tienda en la que adquirió la unidad o con el servicio técnico de ZOOM y facilítele la siguiente información: modelo de producto, número de serie y síntomas específicos de la rotura o avería, junto con su nombre, dirección y número de teléfono.

Copyrights

- Windows® es una marca registrada de Microsoft® Corporation.
- Mac®, iPad® y Lightning™ son marcas comerciales o marcas registradas de Apple Inc.
- MIDI es una marca registrada de la Association of Musical Electronics Industry (AMEI).
- iOS marca comercial o marca registrada de Cisco Systems, Inc. (USA).
- El resto de nombres de fabricantes y productos que aparecen en este manual son marcas comerciales o registradas de sus respectivos propietarios.

Nota: Todas las marcas comerciales y marcas comerciales registradas se utilizan solo con fines ilustrativos por lo que no infringen los derechos de copyright de sus respectivos propietarios.

Cualquier tipo de grabación realizada con este aparato sobre fuentes con copyright, incluyendo CD, discos, cintas, actuaciones en directo, videos y emisiones con cualquier otro fin distinto al uso personal y sin el permiso expreso y por escrito del titular de los derechos de autor está prohibida por la ley.

ZOOM CORPORATION no asume ninguna responsabilidad relacionada con infracciones de los derechos de autor.


Para países de la UE




Declaración de conformidad

Nombre de las partes

■ Panel superior




■ Panel trasero




Nombre de las partes (sigue)

■ Panel derecho



■ Panel frontal



Instalación del driver

No conecte el **U-22** hasta que esta instalación haya terminado.

■ Windows

1. Descárguese el driver ZOOM U-22 desde la web <http://www.zoom.co.jp/> a su ordenador.

NOTA

- Siempre puede descargarse la última versión del driver ZOOM U-22 desde la web anterior.
- Descárguese el driver adecuado para la versión de sistema operativo que esté usando.

-
2. Ejecute el instalador e instale el driver.

Siga las instrucciones que aparecerán en pantalla para instalar el driver ZOOM U-22.

NOTA

- Consulte el manual de instalación incluido en el paquete del driver para ver todos los detalles de la instalación.


■ Mac

No es necesario instalar ningún driver al usar un Mac.

Selección de una fuente de alimentación

■ Uso de la alimentación por bus


Use un cable USB para conectar el **U-22** al ordenador.



■ Uso de pilas

1. Abra la tapa de compartimento de las pilas en el panel posterior del **U-22**.

2. Introduzca las pilas.




3. Vuelva a colocar la tapa del compartimento de las pilas.

NOTA

- Utilice únicamente pilas alcalinas o de NiMH (recargables).
- El indicador de encendido parpadeará cuando las pilas estén casi descargadas. En ese momento apague el aparato e instale unas pilas nuevas.


■ Uso de una fuente de alimentación externa


Conecte el adaptador de corriente opcional AD-17, un adaptador de corriente USB standard o una batería móvil USB al conector DC 5V.




Conexión con un ordenador

1. Reduzca al mínimo el volumen de cualquier dispositivo de salida que esté conectado en ese momento al **U-22**.
2. Use un cable USB para conectar el **U-22** al ordenador.




3. Ajuste  a USB o BATTERY/DC IN [TABLET] para encender la unidad.

NOTA

- Cuando use la unidad a pilas o con una fuente externa, Ajuste  a BATTERY/DC IN [TABLET].


4. Confirme que el indicador de encendido esté iluminado.



Conexión a un dispositivo iOS


Puede conectar el **U-22** a un dispositivo iOS cuando use el adaptador de corriente opcional AD-17, un adaptador de corriente externo o pilas AA.

1. Reduzca al mínimo el volumen de cualquier dispositivo de salida que esté conectado en ese momento al **U-22**.
2. Instale unas pilas o conecte una fuente de alimentación externa. (→ P. 7)
3. Conecte el **U-22** y el dispositivo iOS usando un kit Apple iPad Camera Connection o un adaptador Lightning a cámara USB.



4. Ajuste a BATTERY/DC IN [TABLET].


Una vez que el **U-22** se encienda, se conectará al dispositivo iOS.



NOTA


- El **U-22** no acepta alimentación por bus del dispositivo iOS.

5. Confirme que el indicador de encendido esté iluminado.



Conexión de micros e instrumentos

Use un cable de instrumento/XLR en mono para conectar un micro o un instrumento a la toma MIC/Hi-Z. Use un cable con clavija mini stereo para conectar un iPad u otro dispositivo a la toma LINE IN.





NOTA

- La toma MIC/Hi-Z queda anulada cuando conecte un cable a la toma LINE IN.
- La función Hi-Z se activará de forma automática cuando conecte un cable de instrumento mono.

■ Uso de la alimentación fantasma

Use la alimentación fantasma cuando utilice un micro condensador.

1. Conecte un micro condensador.
2. Ajuste  a ON.
3. Confirme que el piloto 48V esté iluminado.



Conexión de micros e instrumentos (sigue)


■ Ajuste de la ganancia de entrada

Puede ajustar la ganancia de la toma MIC/Hi-Z.

1. Use el indicador de nivel para comprobar el estado de la señal de entrada.


Iluminado en verde: Señal de entrada presente.

Iluminado en rojo: La señal de entrada satura.



2. Ajuste la ganancia de entrada.

Gire el mando



AVISO

- Para evitar distorsión del sonido, ajuste la ganancia de entrada de forma que el indicador de nivel no se ilumine en rojo.


NOTA

- La ganancia de la toma LINE IN es fija.

Conexión de auriculares y altavoces


Conecte unos auriculares a la toma PHONES y altavoces a las tomas OUTPUT y ajuste su nivel de volumen de la forma adecuada.

1. Conexión de auriculares o altavoces.



2. Ajuste del volumen de auriculares/altavoces.

Gire el mando 




Uso de la monitorización directa

La monitorización directa le permite escuchar las señales de entrada antes de que pasen por el ordenador.

Esto le permite oír el sonido que va al **U-22** sin latencia.

1. Ajuste  a ON.



Resolución de problemas

No puedo elegir o usar el dispositivo U-22

- Compruebe que el **U-22** esté correctamente conectado al ordenador.
- Salga de cualquier software que esté usando el **U-22** y desconecte y vuelva a conectar el cable USB conectado a **U-22**.
- Vuelva a instalar el driver.
- Conecte el **U-22** directamente a un puerto USB del ordenador. No utilice un hub USB.

No puedo escuchar el sonido de reproducción o es muy débil

- Compruebe la conexión de los altavoces o auriculares.
- Si no escucha ningún sonido o el volumen es muy bajo por las salidas PHONES o OUTPUT, ajuste el mando OUTPUT.
- Compruebe que el ajuste en Sound (Sonido) del ordenador que esté usando sea "ZOOM U-22".

El sonido grabado tiene demasiado volumen, muy poco o ni siquiera se escucha

- Ajuste la ganancia de entrada del **U-22**.
- Cuando use un micrófono condensador, active la alimentación fantasma (interruptor 48V).
- Compruebe que el ajuste en Sound (Sonido) del ordenador que esté usando sea "ZOOM U-22".

El sonido del dispositivo que está conectado a la toma de entrada distorsiona

- Confirme que el indicador de nivel no se ilumine en rojo. Si lo hace, reduzca el nivel de entrada.
- Si distorsiona el sonido del dispositivo que está conectado a la toma LINE IN, reduzca el volumen de salida de dicho dispositivo.

Hay saltos o cortes en el sonido durante la reproducción o grabación

- Si puede ajustar el tamaño del buffer audio del software que esté usando, aumentelo.
- Desactive la función de reposo (apagado) automático del ordenador, así como cualquier otra función de ahorro de energía.
- Conecte el **U-22** directamente a un puerto USB del ordenador. No utilice un hub USB.

No puede reproducir o grabar

- Compruebe que el ajuste en Sound (Sonido) del ordenador que esté usando sea "ZOOM U-22".
- Confirme que el **U-22** esté ajustado como entrada y salida en el software que esté usando.
- Confirme que el **U-22** esté correctamente conectado al ordenador.
- Salga de cualquier software que esté usando el **U-22** y desconecte y vuelva a conectar el cable USB conectado a **U-22**.

No puedo usarlo con un dispositivo iOS

- Confirme que la unidad tiene pilas o que ha conectado correctamente una fuente de alimentación externa. (→ P. 7)
- Ajuste el interruptor POWER SOURCE a BATTERY/DC IN [TABLET] para encender la unidad.

Especificaciones técnicas

ANALOG IN	MIC/Hi-Z	Conector	Combo TRS/XLR (XLR: 2 activo, TRS: Punta activo)
		Ganancia de entrada	0 - 43 dB
		Impedancia de entrada	2.6 k Ω (MIC) 484 k Ω (Hi-Z)
		Nivel de entrada máximo	-0.8 dBu (MIC) / +8.7 dBu (Hi-Z)
		Alimentación fantasma	+48 V
LINE IN		Conector	Toma mini stereo
		Impedancia entrada	22 k Ω
		Nivel de entrada máximo	+1.0 dBu
ANALOG OUT	OUTPUT L/R	Conector	RCA (coaxial)
		Nivel de salida máximo	-0.8 dBu (@0 dBFS) (con carga a 10 k Ω)
		Impedancia salida	1 k Ω
	PONES	Conector	Toma mini stereo 10 mW x 2 (con carga a 32 Ω)
		Impedancia salida	10 Ω
Características de frecuencia		44.1 kHz: ± 1.5 dB (20 Hz - 20 kHz) 96 kHz: ± 2 dB (20 Hz - 40 kHz)	
Ruido de conversión de entrada		EIN medido: -120 dB o inferior (IHF-A) (con entrada 43 dB, 150 Ω)	
Número de canales de grabación y reproducción		Grabación: 2 canales Reproducción: 2 canales	
Frecuencias de muestreo		96 kHz, 88.2 kHz, 48 kHz, 44.1 kHz	
Profundidad de bits		24 bits	
Interface		USB2.0	
Fuente de alimentación		Alimentación por bus USB (Tipo B) Fuente de alimentación DC 5V (Micro-B) 2 pilas AA (con una duración de unas 5 horas con funcionamiento continuo y sin alimentación fantasma)	
Consumo		5W máximo	
Dimensiones		119.2 mm (P) x 91.8 mm (L) x 44.6 mm (A)	
Peso (solo unidad principal)		151 g	

* 0 dBu = 0.775 Vrms

Nota: El tiempo de funcionamiento continuo con pilas es una estimación en base a pruebas realizadas en fábrica bajo condiciones controladas. El tiempo real final puede variar en gran medida dependiendo de las condiciones operativas.

ZOOM[®]

ZOOM CORPORATION

4-4-3 Kandasurugadai, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0062 Japan

<http://www.zoom.co.jp>